



# КВАЗЕР ЕООД

Плевен 064 801 979  
Варна 052/ 605 143  
Русе 082/ 821 594

Пловдив 032/ 675 134  
E-mail: sales@kvazer.com  
Web site: kvazer.com

Стара Загора 042/ 5 60 26  
Бургас: 0885/ 599 394  
София 02/ 98 35 700

## РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

### УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

#### URC22B-6A

##### Universal Remote Controller URC22B-6A

- Дистанционното работи с повечето основни марки.
- Настройката на дистанционното е лесно и е дадено в ръководството.

#### I. Описание

Универсалното дистанционно управление URC 22B-6 е нов модел многофункционално дистанционно управление за европейския пазар. Характеристики:

- Управлява 6 уреда: TV1, TV2, VCR, SAT/CABLE, CABLE / SAT и AUX.
- Има 3 режима на работа: режим на настройка, режим за бързо търсене и режим на индикация ( Set-up Mode, Quick Search Mode и Display Mode.)
- Светодиод за индикация

#### II. Начин на работа

##### 1. Настройка на кода на уреда

По марката на уреда , който искате да управлявате, намерете неговия код в приложения списък с кодове на уредите. След това изпълнете следните стъпки:

- 1) Натиснете бутон SET и го задръжте. След това натиснете бутона на вида уред, който искате да управлявате- TV1, TV2, VCR или AUX и т.н.
- 2) Светодиодът ще светне. Отпуснете натиснатите бутони.
- 3) Въведете 3-цифровия код на уреда.
- 4) Ако въведеният код е правилен, светодиодът ще изгасне автоматично. Ако въведеният код е неправилен, светодиодът ще премигне два пъти и ще остане в режим на настройка (светнат). След това трябва да се върнете към стъпка 3.
- 5) Проверете дали бутоните на дистанционното работят или не. Ако повечето бутони работят неправилно, намерете друг код за същата марка и повторете стъпки от 1 до 5, докато установите, че основните бутони работят добре.

**Забележка:** Ако искате да прекратите процеса на настройка, натиснете бутон на устройство. (Ако до 10 секунди на бъде натиснат никакъв бутон, дистанционното управление ще излезе от режим настройка автоматично.)

## 2. Бързо търсене

Ако след като сте се опитали няколко пъти да настроите кода на желаното устройство и то още не работи (т.е. устройството все още не може да бъде управлявано от дистанционното), или не можете да намерите правилния код в списъка с кодове на устройствата, Вие може да използвате функцията бързо търсене (Quick Search), за да откриете верния код. Когато дистанционното премине в режим на търсене, предварително зададената посока на търсене е напред ( Forward Search ), но с бутон SET може да превключване между търсене напред и търсене назад.

- 1) Включете захранването на устройството, което искате да управлявате. Ако е VCR, трябва да поставите и касета.
- 2) Натиснете и задръжте бутон SET. Междувременно натиснете устройството, което искате да управлявате- TV1, VCR2 и т.н.
- 3) Светодиодът ще светне. Отпуснете натиснатите бутони.
- 4) Натиснете бутон SET отново и го пуснете. Дистанционното ще влезе в режим на бързо търсене и светодиодът ще започне да мига.
- 5) Насочете дистанционното към уреда и натиснете бутон Power ( захранване ). Ако устройството е VCR / AUX, може да натиснете бутон POWER или бутон PLAY. Вижте дали уредът работи или не (изключване на захранването или възпроизвеждане). Ако уредът работи, преминете към стъпка 6). Ако не –повторете стъпка 5).
- 6) След това проверете дали другите бутони като CH+/-, VOL+/- и т.н. функционират правилно (т.е. дали устройството може да бъде управлявано). Ако не може- върнете се към стъпка 5).
- 7) Някои уреди реагират бавно на сигнал POWER. В режим на търсене може да натиснете бутон SET, за да промените посоката на търсене- напред или назад и така побързо да намерите правилния код.
- 8) Когато искате да напуснете режим търсене, натиснете бутон за устройство и светодиодът ще угасне.

### Забележка :

В режим на търсене може да бъде проверявано функционирането на всички бутони, а не само на бутони

### **Захранване ( Power ) и Възпроизвеждане ( Play ).**

Това означава, че може да проверите и другите бутони, без да напускате режим търсене. Дистанционното ще излезе от режим търсене автоматично , ако в продължение на 30 сек. не е бил натиснат никакъв бутон.

## 3. Автоматично търсене ( Auto Search )

- 1) Включете захранването на устройството, което искате да управлявате. Ако е видеокасетофон, трябва да поставите касета.
- 2) Натиснете и задръжте бутон SET. Междувременно натиснете и задръжте бутон POWER в продължение на повече от 3 секунди и автоматичното търсене ще започне.

3) Натиснете който и да е бутон, за да напуснете този режим.

#### **4. Показване на кода на марката на уреда**

Контролният код е 3-цифрово число и дистанционното може да покаже цифрите чрез светодиода.

- 1) Натиснете и задръжте бутон SET, междувременно натиснете цифрата, която искате да бъде показана от светодиода- например 1,2 или 3.
- 2) Отпуснете бутон SET.
- 3) Пребройте колко пъти ще премигне светодиодът- този брой показва коя е цифрата. Ако светодиодът не премигне нито един път, цифрата е нула.

#### **5. Бележки**

Не натискайте никакви бутони, когато сменяте батериите, за да предотвратите изгубването на настроените параметри.

[Каталожен номер:](#) 12543

**[Технически хипермаркет КВАЗЕР](#)**