

ПРОБЛЕМИ СЪС СИГУРНОСТТА

Преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Това ръководство съдържа съвети и трикове за правилната употреба на това устройство. Моля, обърнете внимание на информацията за безопасност, когато работите с това устройство. Използвайте измервателния уред само както е описано в това ръководство. ВАЖНО: Потребителят трябва да бъде изключително внимателен, когато работи с това устройство, тъй като неправилната работа, неспазването на инструкциите за експлоатация или неспазването на предпазните мерки може да доведе до токов удар, нараняване или повреда! Производителят не носи отговорност за каквито и да е загуби, произтичащи от неспазването на тези инструкции за експлоатация.

1. Пазете устройството от вода и влага. Не използвайте и не съхранявайте устройството при прекомерно високи температури. Дръжте устройството далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина.
2. Дръжте устройството далеч от деца.
3. Преди да извършите измерване, проверете корпуса на устройството за повреди. Не използвайте това устройство, ако е повредено. Не се опитвайте да поправяте устройството сами. В случай на повреда, се свържете с оторизиран сервизен център за проверка/ремонт.
4. Почиствайте устройството само с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте химикали или препарати за почистване на устройството.

УСЛУГА

1. Свържете тестера към контакт 230 V (+/-10%).
2. Спазвайте индикаторите на устройството и вижте обясненията по-долу показатели.
3. Ако тестерът покаже грешка при монтажа, изключете захранването от контакта и поправете проблема. Забележка: Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран специалист!
4. След като инсталацията е ремонтирана, направете повторно тестване.

Забележка: • Преди да извършите теста, уверете се, че всички устройства, свързани към тестваната верига, са изключени. Извършването на теста върху верига, към която са свързани външни устройства, може да доведе до ненадеждни резултати.

- Резултатите от устройството са само с илюстративна цел.
- Всички проблеми, посочени при инсталацията от това устройство, трябва да се консултират с квалифициран електротехник.
- Устройството не открива едновременно множество повреди, не показва правилно заземяване и не открива два проводника под напрежение в една и съща верига.

Тест за дефектнотокопа защита (само за модел MIE0271 - UT07B-EU)

Важно: Тестът на RCD може да се извърши само ако фазата е от дясната страна (индикаторите светят, както е показано на ред 1 на диаграмата, обясняваща конфигурацията на индикаторите).

За да използвате функцията за тест на RCD, натиснете и задръжте бутон RCD (до 3 секунди). Ако диференциалната защита на веригата се изключи през това време, това показва, че защитата работи правилно. В този случай диференциалната защита трябва да се активира отново.

Ако диференциалната защита не се задейства, има две възможни причини:

- 1. Проблем с устройството (диференциална токова защита)
- 2. Проблем с веригата

В случай на повреда във веригата или диференциалната защита, свържете се с квалифициран електротехник!

Конфигурация на индикатора



1 л>	Добре, фазата е от дясната страна	☐	☒	☒
2 л<	Добре, фазата е отляво.	☒	☒	☐
3 PE	Без заземяване	☐	☒	☐
4 л /	Няма фаза	☐	☐	☐
5 свързване	Без неутрален проводник	☐	☐	☒
6 N	Без неутрален проводник	☒	☐	☐
7 л<>PE	Обърната фаза/земя	☒	☐	☒
8 L<>PE&PE	Фаза/земя обърнати и без заземяване	☒	☒	☒

☐ Диодът не свети

☒ Диодът свети

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- 1. Това устройство не съдържа части, които потребителят може да обслужва. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервизен център за проверка/ремонт.
- 2. Не разглобявайте устройството.
- 3. Периодично почиствайте корпуса на измервателния уред с леко влажна кърпа и мек препарат. Не използвайте разтворители или абразивни продукти. Забележка: След почистване, оставете устройството да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	MIE0270 (UT07A-EU)	MIE0271 (UT07B-EU)
Номинален ток	10 A	
Номинално напрежение	230V променлив ток	
Работен ток	< 18 mA	

	MIE0270 (UT07A-EU)	MIE0271 (UT07B-EU)
Тест на диференциална защита (RCD)	-	приблизително 30 mA
Степен на защита	IP40	
Работна температура	0°C~40°C	
Температура на съхранение	-10°C~50°C	
Работна височина	2000 м	
Относителна влажност	<75%	
Двойна изолация	Да	
Стандарти за безопасност	КАТ II 300V	
Захранване	230V променлив ток	
Размери	65 x 65 x 61 мм	