

РЪЧЕН РАДИОСВЕРЯЕМ ЧАСОВНИК ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

Вдлъбнат бутон:

Настройка на часовата зона
Нулиране на стрелките
Ръчна настройка на часа



Изпълняващ бутон:

Натискане за около 3 сек =
превключва индикацията
Натискане по-дълго от 3 сек =
Извикване на предавателя

Индикация:

Дата и/или
секунди и приемателен контрол

АВТОМАТИЧНО ИЗВИКВАНЕ НА ПРЕДАВАТЕЛЯ / ПРИЕМАТЕЛЕН КОНТРОЛ

Натиснете за кратко изпълняващия бутон, за да промените индикацията.

44.11

Секунди
Радио-кула
Приемателен контрол

30.10.

Дата

В нормално положение при покупката радио-часовникът е сверен по дата и час и не се нуждае от допълнителни настройки. Ежедневната автоматична синхронизация с предавателя се извършва на всеки 2 до 6 часа. По време на приемането на сигнала мига радио-купата върху дисплея. Ако опитите за приемане на сигнала са неуспешни, приемателният контрол се променя на 1. Ако приемането е било успешно, се появява индикация 0.

РЪЧНО ИЗВИКВАНЕ НА ПРЕДАВАТЕЛЯ

Натиснете изпълняващия бутон за повече от 3 сек. Стрелките се превъртат на 12 часа и часовникът се включва на приемане на радио-сигнала. Радио-купата и индикацията за приемателен контрол върху дисплея мигат.

Оставете часовникът неподвижен, за да подобрите приемането.

Настройката на часа, при несмуцавано приемане трае около 3 минути. Ако приемането е смущавано, часовникът стартира автоматично до 5 пъти радио-сверяването.

Ако е невъзможно приемането на сигнала, след 7 минути часовникът се връща обратно на последно запазения час.

За да прекратите преждевременно извикването на сигнала, натиснете още веднъж изпълняващия бутон.

Внимание: Ако часовата зона е повече от +/- 1 час, ръчно извикване на предавателя не е възможно.

Препоръка: Ако стрелките не се позиционират точно на 12 часа, както бе описано по-горе, натиснете за кратко вдлъбнатия бутон, докато се появи индикацията "Po 0". Натискайте многократно вдлъбнатия бутон, за да застанат стрелките точно на 12 часа. За да приключите, натиснете кратко изпълняващия бутон.

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВАТА ЗОНА

Ако пътувате през страни, намиращи се в други часови зони от средноевропейското време, можете да настроите желаната часова зона.

Натиснете за кратко потъналия бутон с остър предмет. На дисплея ще се индикира актуалният час. Натискайте кратко бутона толкова пъти, докато достигнете желаната настройка. След около 9 секунди от последното натискане на бутона де променя индикацията в секунди или съответно в дата.

Ако искате да се върнете към средноевропейско време, натиснете потъналия бутон за повече от 3 секунди.

СТАРТ СЛЕД СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

След поставяне на нова батерия в часовника, се показва индикацията "Ро 0".

За да сверите коректно часовника си, стрелките трябва да бъдат точно на 12 часа. За това натиснете вдлъбнатия бутон. Ако задържите бутона натиснат, стрелките ще се въртят непрекъснато.

След това натиснете кратко изпъкналия бутон. Фазата на приемане на радио-сигнала започва и символите на дисплея мигат.

След няколко минути часовникът се позиционира на приетия час.

НАСТРОЙКА НА ЧАСА ИЗВЪН ОБХВАТА НА ПРЕДАВАТЕЛЯ

Ако приемането на сигнала от предавателя не е възможно, часовникът може да се свери ръчно.

1. Натиснете вдлъбнатия бутон, докато стрелките застанат на 12 часа.
2. Натиснете кратко изпъкналия бутон. Индикацията за приемане и радио-купата на дисплея мигат.
3. Натиснете отново вдлъбнатия бутон, докато се настрои актуалното време.
4. Натиснете още веднъж изпъкналия бутон.

Препоръка: Ръчната настройка на часа се коригира автоматично на радио-час, в момента, в който се приеме сигнал от предавателя.

Индикацията на приемането се показва с 1.

Датата не може да се настройва.

ВАЖНИ СЪВЕТИ:

- Часовникът е защитен от удари, които обичайно възникват при нормална употреба.
- Часовникът е водоустойчив, но не е предназначен за гмуркане.
- Не подлагайте часовника на екстремни температурни промени, за да предотвратите кондензацията на вода.
- Часовникът трябва непременно да се пази от силни магнитни полета.