

ЕООД "СКИТИЯ 1 ГТ" - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

гр.Ген.Тошево, ул. "Христо Минчев" №19, тел: 05731/25-17, факс 25-28, BG 124537141

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПОЯЛНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 250 W

МОДЕЛ 74207 БДС EN 60335-2-45:2003



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Електрическият поялник 250 W, модел 74207 е предназначен за запояване с калаен припой на подходящи тънкостенни и малобабитни метални части в промишлеността. Значителната широчина на спояващия накрайник го прави особено удобен за запояване на шевове. Формата му позволява работа с него в значително тесни и неудобни места.

Загриването на спояващия накрайник се осъществява от два нагревателя. Последните са закрепени към накрайник чрез две пластини от неръждаема ламарина. Самите нагреватели са запресовани в керамична маса върху основа от неръждаема ламарина. Накрайникът с монитарине върху него нагреватели е закрепен към черупките с помощта на винтове.

Терморегулаторът е биметален с откачащи контакти и е закрепен върху дясната ламаринена черупка. За падабряване чувствителността на терморегулатора топлината се отвежда от нагревателя към него с топлопроводеща пластина. Той има функцията да поддържа постоянна необходимата работна температура на спояващия накрайник. Настройката му се прави при заводски условия и не е желателно да бъде пренастройван с отвертка.

Край на образуваният от двете външни черупки външен кожух е обхванат от две полудръжки. Полудръжките са от бакелит и оформят дръжката на поялника. Дръжката има правоъгълно сечение, което не позволява превъртане на поялника в ръката.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

номинално напрежение	230 V/ 50 Hz
номинална мощност	250 W
време за нагряване	5 минути
максимална температура	440 °C
Габаритни размери:	Дължина 305 мм
	Ширина 120 мм
	Дебелина 32 мм

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С УРЕДА

Фирмата гарантира безопасна работа с уреда при спазване на следните условия:

3.1 Напрежението на електрическата инсталация, към която се включва поялника трябва да съответства на означението на уреда

НП_В_00445

3.2 Уредът се захранва посредством трижилен неснемаем шнур тип ШВНО 3х1 мм снабден с щепсел с предпазна клема, който се включва към контакт с предпазна клема. Зануляващите пластинки на контакта не трябва да бъдат свързани с нулевия проводник на мрежата

3.3 Забранява се удължаването на монтирания към уред шнур

3.4 При повреда на щепсела или изолацията на шнура, същият трябва да се смени с нов от правоспособен електротехник

3.5 След приключване на работа и при повреда и ремонт на уреда, същият да се изключва от мрежата чрез изваждане на щепсела от контакта.

3.6 Електрическата инсталация, електромерът и предпазители трябва да бъдат разчетени да понесат товара на уреда и едновременно включените към него уреди.

3.7 Наредения и включен към мрежата поялник се оставя да стои само на подходяща топлоизолираща и негорима подложка. В никакъв случай не трябва да се поставя върху или близо до дървени и други предмети и материали.

3.8 Поялникът не трябва да се оставя включен без наблюдение.

3.9 Температурата на работната повърхност е висока, бъдете предпазливи.

ВНИМАНИЕ!!!

В случай на проявен дефект от електроуред в гаранционен срок, моля свържете се с нас на тел.05731/25-17, факс 25-28 за да регистрираме reklamatsiyata. След приемане и постъпване на уреда в сервисната база фирмата разполага със 7 (седем) дневен срок за отстраняване на дефекта. Това става в базата на фирмата, като уредът се праща чрез колет от потребителя на посоченият в гаранционната карта адрес. Разходите по пускане и доставка на уред в гаранционен срок са за сметка на фирмата производител. Но фирмата производител не носи отговорност, ако се получи забавяне на колетната пратка по чужда вина.

Уважаеми клиенти,

Производителят Ви уведомява, че съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Приета с ПМС № 82 от 10 април 2006 г.) (Обн. ДВ, бр.36 от 02.05.2006 г. - в сила от 01.09.2006 г.), всички електроуреди, пуснати на пазара след 01.09.2006 г., трябва да бъдат маркирани със знака за разделно събиране "задраскан контейнер за боклук", показан по-долу. Съдействието на потребителя е важно условие за осигуряване високо ниво на рециклиране на електрическите и електронни отпадъци, поради което Ви молим, след излизане от употреба на съответния уред, той да не бъде изхвърлен в контейнерите за битови отпадъци, а да бъде депониран на установените от кмета на съответната община места, откъдето отпадъците ще бъдат събрани и рециклирани. По този начин гарантираме опазването на околната среда и запазването ѝ за бъдещите поколения.

**Нека заедно се погрижим за чистотата на природата в нашата страна!
Благодарим за проявеното разбиране!**

