

Контролер за температура и влажност STC-3028



I Техническа спецификация

- Захранване AC 110~250V 50/60Hz
- Консумация $\leq 2W$
- Разделителна способност 0,1°C
- Температурен диапазон -20~85°C
- Диапазон за измерване на влажност 0~99.9%
- Точност: температура $\pm 1^\circ C$, влажност $\pm 4.5\%$
- Релеен изход: AC 250V 10A
- Размери 75x35x85мм (Ш В Д)
- Отвор за монтаж 70x38мм

II Описание на контролния панел



III Оперирание контрол на температура

Натиснете бутон ▲ (контрол температура) за 3 сек за да зададете температура на включване на изходящото реле.

Натиснете бутон ▼ (контрол температура) за 3 сек за да зададете температура на изключване на изходящото реле.

Ако зададената температура на включване е с по-ниска стойност от зададената температура на изключване контролера автоматично минава в режим загреване.

Ако зададената температура на включване е с по-висока стойност от зададената температура на изключване контролера автоматично минава в режим охлаждане.

При разминаване между реалната и измерена от контролера температура натиснете бутони ▲ и ▼ едновременно за да корегирате

показанията на контролера в диапазона -9,9~+9,9°C

IV Оперирание контрол на влажност

Натиснете бутон ▲ (контрол влажност) за 3 сек за да зададете стойност на включване на изходящото реле.

Натиснете бутон ▼ (контрол влажност) за 3 сек за да зададете стойност на изключване на изходящото реле.

Ако зададената стойност на включване е с по-ниска стойност от зададената стойност на изключване контролера автоматично минава в режим овлажняване.

Ако зададената стойност на включване е с по-висока стойност от зададената стойност на изключване контролера автоматично минава в режим изсушаване.

При разминаване между реалната и измерена от контролера влажност натиснете бутони ▲ и ▼ едновременно за да корегирате показанията на контролера в диапазона -9,9~+9,9%RH

Едновременното натискане на бутони ▼ ▼ връща уреда към заводски настройки.

V Свързване

