

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RM-014S ЗА LCD/LED ТЕЛЕВИЗОР

1. Настройка с марка:

За често срещани марки LCD телевизори се натиска .SET + 1..2..3..4..5.. лампичката ще светне три пъти.

Комбинации за различните марки:

SET + 1	SET + 2	SET + 3	SET + 4
LG	SONY	SAMSUNG	SHARP
SET + 5	SET + 6	SET + 7	SET + 8
PANASONIC	TOSHIBA	PHILIPS	HAIER
SET + 9	SET + 0	SET	
HITACHI/SANYO	TCL/KONKA	други	

2. Настройка с код:

Ако марката телевизор я няма в таблицата, моля намерете кода от цветната книжка със снимки на дистанционното Ви управление (има прикачен файл към продукта).

Натиснете SET + POWER, лампичката ще се включи.

Вкарайте трицифрения код от цветната книжка, лампичката ще се изключи и настройката ще приключи.

3. Ключово търсене:

Ако Вашето дистанционно управление го няма на снимка в цветната книжка спомената по-горе:

Натиснете SET продължително, лампичката ще светне.

Когато се появи знака Volume на телевизора, отпуснете копчето SET.

Проверете другите копчета дали работят, ако не работят опитайте отново да направите предните стъпки.

4. Търсене едно след друго:

Натиснете SET + POWER лампичката ще се включи.

Натиснете CH+ или CH- едно по едно, когато Вашият телевизор смени канал, проверете и другите копчета дали работят.

Ако не работи, върнете се на стъпка две и я повторете.

5. Автоматично търсене:

- Натиснете SET + POWER лампичката ще се включи.
- Натиснете POWER отново, лампичката ще светне два пъти последователно, докато се появи надписа VOLUME на Вашия телевизор.
- Натиснете SET, лампичката ще се изключи, настройката ще приключи.



KVAZER EOOD

Плевен 064 801 979
Русе 082/ 821 594

E-mail: sales@kvazer.com
Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 675 134
София 02/ 98 35 700


CODE FOR LCD / LED / REMOTE CONTROL

032



Hisense

033



Myone

034



SAMSUNG

035



Hisense

036



KONKA Y257

037




ORIENT

038




TCL

039



AFTTRON
DAYTEK

040



SHOWNIC

041



KONKA

042



kalvinatar

043



LCD

044



GOSONIC

045



LCD

046



electra

047



SHOWNIC

048



REGAL

049



Haier

050



CHANGHONG

051



SAMSUNG

052



Ap-ai

053



LCD

054



GOLDWELL

055



DR GENERAL

056



LCD

057



NOBEL

067



OG

068



WALTON

069



ECOSTAR KK-Y098A

077



LED

084



RC-512

085



Palsonic

086



OSCAR

087




CROMAX

088



SUNNY

089



Palsonic

090



LCD

091



Palsonic

092




LCD

093



RC-FD001

094



LCD

095



JAV

096



AOC

097



AOC

098



CHRANI

CODE FOR LCD / LED / REMOTE CONTROL

001



CHANGHONG RUB

002



Haier

003




ECOSTAR

004



Poltronic

005



Haier

006




ECOSTAR

007



KMC

008



SHOWN

009



CHANGHONG

010



DLC

011



CHANGHONG

012



KTC

013



KONKA

014



KONKA

015




KONKA

016



KONKA

017



KONKA

018




KONKA

019



KONKA

020



KONKA

021



KONKA

022



KONKA

023



KONKA

024



KONKA

025



Haier

026



ECOSTAR

027



SINGER

028



TCL

029



NOBELL

030



NOBELL

031



NOBELL

032



NOBELL

033



NOBELL

034



NOBELL

035



NOBELL

036



NOBELL

037




Haier

038



ECOSTAR

039



SINGER

040



TCL

041




NOBELL

042



NOBELL

043



NOBELL

044



NOBELL

045



NOBELL

046



NOBELL

047



NOBELL

048



NOBELL

049



SKYWORTH

050



SKYWORTH

051



SKYWORTH

052



SKYWORTH

053




SKYWORTH

054



SKYWORTH

055




SKYWORTH

056



SKYWORTH

057



SKYWORTH

058



SKYWORTH

059



SKYWORTH

060



SKYWORTH