

Неоновый рефлектор, 2 степени силы света, заряжаемый аккумулятор



Руководство по эксплуатации

Предостережения

- Не используйте данный источник света вблизи опасных жидкостей или газов.
- Для предотвращения возникновения ущерба используйте устройство, включая принадлежность, только под прищипом.
- Не накрывайте лампу и не кладите ее на рефлектор, когда она включена.
- Пользуйтесь только оригинальными поставленными принадлежностями для лампы.
- Данное устройство не является игрушкой, поэтому его нужно хранить в недоступном для детей месте.

Внимание!

- Пользуйтесь только оригинальными поставленными адаптерами AC/DC. При отсоединении устройства от розетки держите его за крышку, а не за кабель.
- Если адаптер AC/DC неисправен, не используйте его для зарядки аккумулятора и немедленно замените его оригинальным адаптером.
- Неисправные аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, их необходимо сдавать на специальные сборные пункты.

Оснащение

- Лампа, работающая в течение 30/90 минут при полной зарядке аккумулятора.
- Качественная стационарная крышка из пластмассы.
- Линза, устойчивая к высоким температурам и ударам.
- Большая сила света с учетом возможностей галогенной лампочки.
- Возможность переключения степени силы света (1 000 000 / 2 000 000).
- Большой рефлектор для оптимизации пучка световых лучей.
- Держатель эргономичной формы.
- Встроенная неоновая люминесцентная лампа.
- Прилагаемый коннектор для питания на 230 В перемен. тока для использования в домашних условиях.
- Прилагаемый адаптер 12 В для зарядки в автомобиле.
- Выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. для рефлектора и неоновой люминесцентной лампы.
- Красный контрольный индикатор-светодиод состояния зарядки.
- Прилагаемая прищипка для ремешка.

Зарядка:

Предостережения:

- Для предотвращения чрезмерной зарядки аккумулятора заряжайте его не более 24 часов.
- Во время зарядки аккумулятора рефлектор и неоновая люминесцентная лампа должны быть выключены.

А. Зарядка при помощи коннектора 230 В, переменный ток:

1. Вставьте зарядный коннектор в гнездо для зарядки, размещенное в цоколе.
2. Сетевой штекер вставьте в розетку электросети 230 В. Красный индикатор-светодиод начнет светиться и покажет начало зарядки (для полной зарядки аккумулятора оставьте сетевой коннектор включенным в розетку на 11 - 12 часов).
3. После окончания зарядки прежде всего изымите сетевой коннектор из розетки, а после этого изымите зарядный коннектор из гнезда для зарядки.

Б. Зарядка при помощи адаптера 12 В постоянного тока в машине:

1. Вставьте зарядный коннектор в гнездо для зарядки, размещенное в цоколе.
2. Теперь вставьте адаптер для зарядки в автомобиле в гнездо прикуривателя. Красный индикатор-светодиод начнет светиться и покажет начало зарядки (для полной зарядки аккумулятора оставьте сетевой коннектор включенным в розетку на 8 - 10 часов).
3. После окончания зарядки, прежде всего, извлеките адаптер для зарядки в автомобиле из гнезда прикуривателя, а после этого извлеките зарядный коннектор из гнезда для зарядки.

Пользование

1. Проверьте, полностью ли заряжен рефлектор. При полной зарядке рефлектор светится непрерывно в течение примерно 30/90 минут.
2. Рефлектор можно включать или выключать нажатием выключателя ВКЛ./ВЫКЛ. Положение I = 1 000 000, Положение II = 2 000 000.
3. Посредством выключателя ВКЛ./ВЫКЛ. на цоколе включается или выключается неоновая люминесцентная лампа.

Хранение

Храните устройство, независимо от его положения, по мере возможности при комнатной температуре. Аккумуляторный рефлектор, даже если он не используется в течение длительного времени, должен быть заряжен как минимум один раз в 2 месяца.

Замена люминесцентной лампочки

1. К задней части рефлектора доступ обеспечивается при открытии крышки. (Рефлектор выкрутите в направлении против часовой стрелки).
2. Устраните черный кабель, отвинтив винт с гайкой.
3. Снимите крепежную пружину и извлеките перегоревшую лампочку.
4. При этом будьте осторожны с оснащением подводов сине-красного кабеля.
5. Осуществите монтаж, действуя в обратном порядке.

Замена неоновой люминесцентной лампы

1. Выкрутите рефлектор (в направлении против часовой стрелки).
2. Отвинтите 4 винта из панели и вытащите их.
3. Извлеките перегоревшую люминесцентную лампу.
4. Замените ее новой люминесцентной лампой.
5. Осуществите монтаж, действуя в обратном порядке.

Замена аккумулятора

1. С нижней части крышки удалите 4с винта и поднимите крышку.
2. Теперь выньте аккумулятора и замените его аккумулятором одинакового типа 6В 2,8 Аh (Ar) (соблюдайте правильное положение полюсов).
3. Монтаж делается в противоположном порядке.

Запасные части находятся на адресе: Rinder Warenhandels-gesellschaft m.b.H.

A-4060 Leonding, Wiener Bundesstr. 8

Tel.: +43 732 682134

Fax: +43 732 687142

e-mail: office@rinder.co.at

Технические данные

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Аккумулятор | гелиевый, 6 В; 2,8 А/час |
| 2. Время зарядки | 11 - 12 часов при помощи коннектора 230 В, перем. ток
8 - 10 часов при помощи адаптера 12 В, пост. ток |
| 3. Предохранитель | 1 ампера (в адаптере 12 В, пост. ток) |
| 4. Вес нетто | 1,53 кг |
| 5. Размеры | ширина 17,5 x высота 19 x глубина 25,5 см |

Замена предохранителя 12 В, DC AC (пост., перем. ток)



Для замены предохранителя вывинтите придерживающий винт