


УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 210251

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА



Преди да можете да използвате универсалното дистанционно управление, трябва да го програмирате за съответните уреди, които ще се обслужват с него.

За целта можете да директно да програмирате с въвеждане на съответния код или да използвате функцията Търсене.

Съвети за програмиране

- При програмиране могат да реагират и други обслужвани дистанционно уреди. Ето защо е добре да ги изключите.
- Обърнете внимание на това, че дистанционното управление поддържа само основните функции на оригиналното дистанционно управление.
- При по-стари уреди някои определени функции не могат да се активират от дистанционното управление.
- Ако по време на въвеждане натиснете невалиден бутон, за кратко светва индикация.

Ръчно въвеждане на код

Кодът е зависим от производителя на обслужвания уред. Списък с кодовете на различните уреди можете да намерите във втората част на тази инструкция.

1. Включете уреда, който искате да обслужвате дистанционно.
2. Запишете си първия код на съответния производител от списъка (например за Sony: 3421).

3. Завъртете ключа за избор на уред в желаната позиция (SAT, TV или VCR).
4. Натиснете и задръжте за около 2 секунди бутона за код на уреда F, докато индикаторът започне да свети.
5. Въведете четирицифрения код на уреда. Натиснете последователно поред функционалните бутони (▲, ◀, , ▶, ▼), които отговарят на цифрите на вашия код. Кой функционален бутон на коя цифра отговаря, можете да видите на схемата. Въвеждането е успешно, ако индикаторът не свети. Ако индикаторът мига два пъти, въвеждането е погрешно и трябва да се повтори.

Търсене на код

1. Включете уреда, който искате да обслужвате дистанционно.
 2. Завъртете ключа за избор на уред в желаната позиция (SAT, TV или VCR).
 3. Натиснете и задръжте за около 2 секунди бутона за код на уреда F, докато индикаторът започне да свети.
 4. Натискайте бавно няколко пъти бутона за включване/изключване, докато уредът се изключи.
- Този процес може да трае няколко минути, докато се прегледа листата с кодовете.
5. За да запаметите кода, натиснете бутона за код на уреда F в рамките на 2 секунди. Индикаторът изгасва.

Ако индикаторът мига два пъти в процеса на търсене, това означава, че е достигнат края на листата с кодове или че е натиснат погрешен бутон. Повторете стъпки 3 – 5.

Производител: “ТСМ” – Германия

Кодовете на поддържаните устройства са на следващите страници



К В А З Е Р Е О О Д

Плевен 064 801 979
Русе 082/ 821 594

E-mail: sales@kvazer.com
Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 675 134
София 02/ 98 35 700

TV-CODES

ACTION	3445,3435,3452, 2432, 3133, 3144, 3441	ANITECH	3435, 3252, 3132, 3144, 3441
ADMIRAL	2453, 2454, 3233, 3123, 3135, 3134, 3132, 3151, 3441	ANSONIC	3232, 3125, 3144
ADVENTURA	3153	AOC	3435, 3441
ADVENTURI	3153	ARC EN CIEL	3452, 3451
ADYSON	3435, 3241,3441	ARCAM	3241
AGAZI	3132	ARCON	3124
AGB	3242	ARISTONA	3425, 3441
AKAI	2452, 2451, 2453, 2445, 2435,2433, 2441, 2443, 3114, 2432, 3453, 3145, 3435, 3214, 3231, 3235, 3144, 3153, 31423441, 3234	ARTHUR-MARTIN	2455
AKIBA	3145	ASA	3252, 3253, 3222, 3141, 3134, 2523, 2553
AKURA	2442, 2434, 3232, 3145, 3132, 3441	ASBERG	3252, 3441
ALBA	3355, 3232, 3123, 3145, 3235, 3144, 3441	ASORA	3144
ALCYON	3252	ASUKA	3145, 3241, 3132
ALFA	3223	ASWO	3441
ALLORGAN	3122, 3143, 3241	ATLANTIC	1413, 2244, 3143, 3441
ALLSTAR	3441	ATLAS	3331
AMBASSADOR	3142	ATORI	3144
AMERICAN HIGH	3133	AUCHAN	2455
AMERICANA	3133	AUDIO TECHNICA	1223
AMPLIVISION	3241	AUDIOSONIC	3232, 3452, 3145, 3241, 3132, 3441
AMSTRAD	3121, 3131	AUDIOTON	3241
ANGA	3142	AUDIOVOX	3441
ANGLO	3144	AUSIND	3252
		AUTOVOX	1431, 3252, 3143, 2145, 3134, 3111, 3241
		BANG & OLUFSEN	3134, 3412
		BASIC LINE	3145, 3144, 3441
		BASTIDE	3241

BAUER	3231	BROTHER	3132
BAUR	2452, 1431, 2453, 2444, 2445, 2435, 3115, 3411, 3215, 3225, 3144, 3152, 31533211, 3154, 3155, 3444, 3221, 3213, 3224, 3441, 3331, 3212	BRUNS	2445, 2254, 1343, 3135, 3134
BEC	2435, 3445, 2432, 3242, 3241, 3441	BSR	1424, 2445, 3122
BECESE	2453, 2435, 3115, 1124, 3114, 3445, 12113435, 3411, 3153, 2523, 3453, 3441, 3452	BTC	3145
BEKO	2254, 3232, 2514, 1335, 2351	BUSH	1424, 2111, 2435, 2443, 3355, 3453, 3145, 3235, 3441
BELL & HOWELL	1132, 3151, 3441	CAMPLE	2453, 3435, 3453, 3153, 3142
BENCHMARK-BEAMARK	3435, 3133, 3144, 3441	CANDLE	3435
BEON	3441	CAPEHART	3435, 2432, 3453, 3441
BEST	2254, 3232	CAPSONIC	3132
BESTAR	1415, 3232, 3441,	CARREFOUR	3252, 3441
BLACK STAR	2555	CARVER	3441
BLACKSTRIPE	1132, 3115, 1125, 1124, 3453, 3133	CATHAY	3441
BLAUPUNKT	3222, 3214, 2315, 3224, 3225, 3231, 3514	CCI	3113
BLUE SKY	3145, 3441	CENTURION	3441
BONDSTEC	3111	CENTURY	3135, 3134, 3313
BOSCH	3514	CGE	1555, 2443, 3252, 3123, 2555, 3313
BOSCH-BAUER	1413	CIE	3121, 1244
BRANDT	3452, 3451	CIHAN	2342
BRANDELECTRONIQUE	3452, 3451, 1354	CIMLINE	3355, 3144
BRAUN	2212	CIRCUIT CITY	2453, 3435, 3453, 3153, 3142
BRINKMANN	3123	CITIZEN	1124, 3435, 3133, 3441
BRIONVEGA	3135, 2333	CITY	3144
BRIORRYEGA	3134, 3441	CLARIVOX	2155, 3352
BROCKWOOD	2453, 3435, 3453, 3153, 3142	CLATRONIC	1413, 2311, 3125, 3145, 3111, 2555, 3241, 3144
BROKSONIC	2453, 3435, 3453, 3153, 3142	COLORTYME	3133, 3441
		CONCORDE	3144
		CONDOR	1413, 3232, 2311, 2555, 3144, 3441, 2415

CONIC 3445, 3435, 3453, 3441
 CONRAC 1351
 CONTEC 3421, 2213, 3453, 3144
 EDISON 3452, 3451, 1354, 1245
 CORONADO 3435
 COSMEL 3144
 CRAIG 3441
 CRIPTOVISION 3353
 CROSLEY 2453, 3445, 3252, 3232, 3135, 3134,
 3453, 2555, 3313, 3153, 3441
 CROWN 2453, 3435, 3252, 2254, 2255, 3232,
 3125, 3144, 3151
 CS ELECTRONICS 3145, 2555
 CTC 1413, 2555, 3313
 CURTIS MATHES 1132, 1124, 3435, 3453, 3133, 3441
 CYBERTRON 3241
 DAEWOO 3435, 3241, 3144, 1244, 1242, 3441, 2333
 DAINICHI 3145
 DANSAI 3435
 DAYTRON 3115, 3435, 3144
 DE GRAAF 2453, 1554
 DECCA 2211, 2152, 2221, 3422, 3251, 3513, 3441
 DESMET 1413, 3441
 DIXI 1343, 1342, 3144, 3441
 DTS 3144
 DUAL 1431, 3411, 2253, 3145, 3241, 1255, 3441
 DUMONT 2453, 3435, 3252, 3222, 3125, 3135,
 3134, 3453, 3241, 3153, 3142
 DYNATECH 2453, 3435, 3453, 3241, 3153, 3142

EATON 3133
 EB TELECOM 3353
 ECR 3453
 ELBE 1421, 2115, 2245, 2252, 2253, 3352
 ELBIT 3441, 3223
 ELCIT 3125, 3134, 2555
 ELECS 3223
 ELECTRATUNE 3435
 ELECTROBRAND 3153
 ELECTROHOME 2453, 1132, 3445, 3435, 3453, 3153,
 3142
 ELECTRONIKA 2255, 3441, 2412
 ELEKTA 3132
 ELEKTRONIKA 2255, 3223, 2412
 ELIN 3222, 2523, 3441, 2415
 ELITE 1413, 1132, 1124, 3435, 3453, 3145, 3133,
 3441
 ELMAN 3125
 ELTA 1415, 3144
 EMERSON 2453, 3435, 3135, 3453, 3153, 3142
 EON 3453, 3133
 ERRES 3425, 3441
 ETRON 1322, 3144
 EURO-FEEL 3132
 EUROMANN 2254, 3241, 3132, 3441
 EUROPHON 3125, 2555, 3241, 3235, 3441
 EXPERT 2455, 2244, 2515, 3143
 EXPERT (F) 2455, 2515
 EXPERT (I) 2244

FENNER 3144
 FERGUSON 2514, 2243, 3352, 2241
 FIDELITY 3245, 2234
 FINLANDIA 1534, 1551, 1131, 2553
 FINLUX 1424, 3252, 3253, 2325, 3222, 1353,
 2152, 3134, 2523, 3251, 3513, 3441, 1521, 1525, 2553,
 3254, 2532
 FIRST LINE 3122, 2555, 3241, 3144, 3441
 FISHER 1431, 1132, 3115, 3411, 3222, 3232, 1343,
 1342, 2224, 3134, 3423, 2213, 3453, 3241
 FLINT 3441
 FORMENTI 1413, 2113, 2112, 3252, 3134, 3235, 3441,
 3223, 3335, 2413
 FORTRESS 3435, 3134, 2213, 3453, 3151
 FRABA 3232
 FRONTECH 2111, 2435, 2123, 3112, 2555, 3241, 3132,
 3144
 FUBA 1344
 FUJITSU 2453, 2445, 3435, 2244, 2432, 3143,
 3453, 3241, 3153, 3142
 FUJITSU GENERAL 2445, 2244, 3143, 3251
 FUNAI 2453, 3122, 3435, 3453, 3132, 3153, 3142
 GALAXIS 2121, 3232, 2311, 3123
 GALAXY 2311
 GALERIA 3144
 GBC 2453, 2454, 3512, 3144
 GEANT GASIONO 2455
 GEC 3245, 3321, 3445, 2152, 3251
 GELOSO 2435, 3145, 3144

GENERAL 3144
 GENERAL TECHNIC 3144
 GENEXXA 3145, 3441
 GOLDHAND 3144
 GOLDI 2334
 GOLDSTAR 1424, 2111, 3445, 1154, 3435, 3233, 3232,
 3452, 2432, 3111, 3241, 3132
 , 3133, 3144, 3441, 2343, 2421, 2415
 GOODMANNS 3441
 GOODMANNS 3251, 3144, 1244, 3441, 2415
 GORENJE 2254, 3232
 GPM 3145
 GRADIN 1413, 3145, 3144, 3441
 GRAETZ 1534, 1551, 2445, 1552, 2235, 2435
 GRANADA 1554, 3114, 2432, 3251, 3441
 GRANDIN 2455, 2515
 GRUNDIG 2453, 3252, 3255, 2313, 2314, 2525,
 2524, 2323, 2324, 3214, 2315, 3312, 2521,
 2531, 1313, 3224, 1312, 3225, 1315, 3343,
 2322, 3231
 GZE UNIMOR 3232
 HALIFAX 3132
 HALLMARK 2453, 3435, 2523, 3453, 3153, 3142
 HAMPTON 3241
 HANSEATIC 1431, 1413, 2435, 3122, 3411, 2253, 3124,
 3144, 3441
 HANTAREX 3512, 3144
 HARLEY DAVIDSON 2453, 3435, 3453, 3133,
 3153, 3142



КВАЗЕР ЕООД

Плевен 064 801 979
 Русе 082/ 821 594

E-mail: sales@kvazer.com
 Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 675 134
 София 02/ 98 35 700

HARRAD	2453, 3435, 3453, 3153, 3142	3123, 1411, 2555, 3313, 3441	
HARVARD	2453, 3435, 3453, 3153, 3142	INDIANA	3441
HCM	2254, 3145, 3241, 3132, 3144	INFINITY	3441
HEATHKIT	3153, 3441	INGELEN	2124
HEMA	3241	INGERSOL	3144
HEMMERMANN	1431	INGERSOLL	3144
HIFIVOX	3452, 3451	INNO HIT	3233, 3251, 3112
HINARI	1322, 3453, 3145, 3144, 3441, 2415	INNOHIT	3233, 2432, 3145, 3241, 3144, 3441
HISAWA	3145	INNOVATION	3132, 3144, 1512, 2134, 3354, 2431
HIT	3135	INTERBUY	2555, 3132, 3144
HITACHI	3245, 3322, 2451, 3244, 3321, 1534, 1551, 2453, 2444, 2114, 2435, 3115, 1124, 3114, 1113, 1112, 1111, 1134, 1142, 1143, 1152, 1151, 1145, 1144, 3445, 3431, 1213, 1211, 1155, 3435, 3411, 3452, 3451, 1354, 2432, 2523, 3453, 3251, 3241, 3153, 3441, 2341, 2333, 2414, 2522, 1212, 1135, 1554	INTERCORD	3411
HANSEATIC	2413	INTERFUNK	3425, 3245, 3323, 2453, 2231, 2445, 2233, 2435, 3324, 2311, 3452, 3141, 2222, 2131, 3134, 3514, 2555, 3444, 3232, 3212
HORIZONT	3223	INTERVISION	1415, 2122, 3232, 3125, 3145, 2555, 3241, 3132, 3351
HORNYPHON	3441	IRRADIO	3252, 2325, 3233, 3145, 3111, 3144, 3441
HOSHAI	3145	IST	3145, 3235, 3441
HUSPI ELEKTRONIK	3123	ISUKAI	3145, 3441
HYGASHI	3241	ITC	3251, 3241
HYPER	3251, 3111, 3241, 3235, 3144	ITS	3145, 3112, 3144
HYPERVISION	3424	ITT	2453, 2454, 2435, 3324, 3115
HYPSON	3241, 3132, 3441	JACSON	2151, 3243
ICE	3145, 3112, 3241, 3235, 3132, 3144, 3441	JBL	3441
IMA	2453, 3435, 3453, 3153, 3142	JCB	3153
IMPERIAL	1423, 1555, 2435, 2443, 3252, 3232, 2311,	JEC 1	124
		JETPOINT	3133
		JUMBOTRONIC	3223

JVC	3453, 1221, 1222, 1223, 3441	LIFETEC	3132, 3144
KAIDO	2111	LINITRON	3435, 2213, 3453, 3151
KAISUI	3145, 3241, 3144, 3441	LLOYD	2453, 3435, 3453, 3153, 3142
KAMP	3241	LOEWE	3135, 2125, 3242, 3444, 3221, 3441, 2352, 2354, 3332
KAPSCH	3245, 3323, 2453, 2435, 2244, 3143	LOEWE OPTA	3134, 3242, 3212
KARCHER	2254, 3441	LOGIK	3421, 3422
KENDO	2435, 1421, 3355, 3124, 3125, 3143, 3441, 2415	LÖGIK	3422
KENNEDY	3143	LUMA	2454, 3143, 3441
KENWOOD	3435	LUX MAY	3441
KLH	2453, 3435, 2432, 3453, 3153, 3142	LUXOR	2452, 3322, 1433, 2451, 1434, 1545, 1412, 1534, 1551, 2444, 1554, 2114, 2445, 1553, 2435, 3351, 3233, 2432, 2453, 1521, 2553, 1515, 1542
KLOSS	3133	LUXOR SALORA	1452
KNEISSEL	2253	LXI	1132, 1125, 3151, 3441
KOLSTER	3441	M ELECTRONICS	3411, 3222, 2514, 3452, 2523, 3241, 3144, 3441, 2553
KONKA	3145	MACYS	3435, 3453
KORPEL	3441	MAGNADYNE	1431, 2453, 31253135, 3134, 3111, 2555
KORTING	1413, 2254, 2222, 2223, 3134,	MAGNAFON	3252, 3125
KÖRTING	2222, 2223	MAGNASONIC	1132, 1125, 3435, 3144, 3151, 3441, 2415
KTV	2453, 3435, 3453, 3241, 3153, 3142	MAGNAVOX	3445, 3453, 3441
KUASHO	3435, 3441	MAGNUM	3342
KUBA	2453, 3411	MANDOR	3132
KUBA ELECTRONIC	1431, 3411	MANESTH	1413, 3355, 3241, 3132, 3441
LAMONT	3241	MARANTZ	3411, 3444, 2341
LENCO	3132, 1254, 1244, 1243, 3441, 2344	MARCY'S	3453
LENOIR	3144		
LESA	2555		
LEYCO	3122, 2432, 3132, 3441		
LIESENKÖTTER	3514, 3444		
LIFE	3132, 3144, 1512, 2134, 3354, 2431		

MARELLI 3134
 MARK 3441
 MATSUI 1425, 1423, 2111, 3121, 3355, 3422, 3251,
 3235, 1252, 3444, 2415, 3144
 MAVA 3435
 MC MICHAEL 3445
 MEDIATOR 3425, 3441
 MEDION 2421, 3132, 3144, 1512, 2134, 3354, 2431
 MEGATRON 3114
 MELECTRONIC 3434, 2552
 MEMOREX 1132, 3132, 3144, 3142
 MEMPHIS 2432, 3144
 METZ 3345, 3214, 3215, 3224, 3225, 3231, 3141,
 3314, 2131, 3134, 1315, 3415, 3414, 3413
 MGA 3142
 MICROMAXX 3132, 3144, 1512, 2134, 3354, 2431
 MICROSTAR 3132, 3144, 1512, 2134, 3354, 2431
 MIDLAND 3435
 MINERVA 3252, 3214, 3215, 3231
 MINOKA 3441
 MITSUBISHI 3225, 3135, 3134, 3423, 2215, 3453,
 3142, 1231, 1224, 3444, 3441, 3212
 MIVAR 3233, 2331, 2332, 2253, 1331, 3251, 2225,
 3512
 MONITOR 3133
 MOTION 3252
 MOTOROLA 3151, 3441
 MTC 2453, 3435, 3232, 3133, 3441
 MULTIMEDIA 1251

MULTISTANDARD 3125
 MULTITECH 2453, 2111, 2435, 3435, 3125, 3453,
 3251, 2555, 3241, 3144, 3153, 3142
 MURPHY 3222
 NAD 1125, 3453
 NAO 1125
 NAONIS 2454
 NAP 3441
 NATIONAL 3441, 2141
 NEC 3453, 3133
 NECKERMANN 2453, 2444, 2233, 2435, 2255, 3232,
 2311, 2531, 3224, 3134, 3514, 3241,
 3152, 3153, 1315, 3444, 3441, 3331,
 2415, 3135, 3212
 NEI 3145, 3441
 NESCO 2555
 NEW WORLD 3145
 NEWTECH 3144, 3441
 NIKKAI 1124, 3435, 2432, 3145, 3132, 3441,
 NIKKO 2415
 NISSAN 3133
 NOBLIKO 2325, 3235
 NOGAMATIC 3452, 3451
 NOKIA 2452, 3245, 3323, 3322, 1433, 1432,
 2451, 1434, 1412, 1551, 1541, 1543, 1544,
 3315, 2453, 2114, 2231, 2232, 2454, 1553,
 1552, 2235, 3454, 2435, 3324, 1132, 3115,
 1353, 3132, 3133, 3354, 1252, 3433, 1515,
 1514, 1512, 1531, 1533, 1522, 1513, 1523,

1534, 2445, 3351, 1455
 NOKIA AKAI 2433, 2441
 NONAME 3441, 2333
 NORDMENDE 3245, 2514, 3452, 1451, 3451, 1444,
 1355, 1354, 3134
 NOVA 3222
 NOVABEAM 3441
 NUCLEONIC 2111
 OCEANIC 3323, 1535, 2453, 2455, 2445, 1553,
 2435, 1132, 3122
 OKANO 3232
 ONWA 3145, 3235
 OPERA 3441
 OPTANKA 3151
 ORAVA 3334, 2342
 ORBIT 3441
 ORBITER 3232
 ORION 1431, 1413, 2453, 3121, 3355, 3122, 3435,
 3421, 3422, 3453, 3144, 3153, 3142,
 3441, 2333, 3212, 3455, 3223
 OSAKI 2432, 3145
 OSO 3145
 OSUME 2432, 2213
 OTAKE 3355
 OTTO VERSAND 1431, 1424, 1413, 2453, 2111, 2444,
 2445, 2435, 1415, 3355, 3122, 3411,
 2254, 2315, 2531, 1313, 3224, 1312,
 3231, 2514, 3452, 3453, 1511, 3251,
 3111, 2555, 3241, 3152, 3153, 3211,

3154, 3155, 3151, 1315, 1255, 3444,
 3441, 2352, 3331, 3212, 2415, 2242,
 3115, 3225, 3144
 OVP 2353, 2345
 PAEL 2325
 PALLADIUM 2435, 3232, 3214, 3224, 1312, 3231,
 3134, 3241, 3441
 PANAMA 3241, 3132, 3144
 PANASONIC 3245, 2435, 3345, 3325, 1511, 3441,
 2132, 2133, 2134, 2141, 3443
 PATHE CINEMA 1413, 2253
 PATHE MARCONI 3452, 3451
 PAUSA 3144
 PCE/PEC 1132, 3115, 1125, 1124, 3435, 3453, 3133,
 3142
 PENNEY 1124, 3435, 3411, 3133
 PERFECT 3441
 PERFORMANCE 3421, 3453, 3153
 PHILCO 2453, 1555, 3445, 3252, 2311, 3123, 3135,
 3134, 3453, 2555, 3313, 3441
 PHILHARMONIC 3241
 PHILIPS 3425, 3445, 2325, 3224, 1354, 2432,
 3134, 3453, 3153, 2551, 3441, 3331,
 2545, 2544, 2341, 2533, 3212, 2541,
 2534, 2415, 2535, 3444
 PHILIPS (F) 3425, 3444
 PHOENIX 1413, 3134, 3441, 3223
 PHONOLA 3425, 3134, 3441
 PILOT 3133



КВАЗЕР ЕООД

Плевен 064 801 979
 Русе 082/ 821 594

E-mail: sales@kvazer.com
 Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 675 134
 София 02/ 98 35 700

PIONEER 1441, 1215, 3452, 1354, 3441, 3223,
 PLANTRON 3132, 3441
 POPPY 3144
 PORTLAND 3435, 3153
 PRANDONI PRINCE 2454, 2435, 3252, 2325, 2555
 PRECISION 3241
 PRIMA 1132, 1124, 3435, 3453, 3133, 3144, 3441
 PRINZ 3411, 2432
 PROELCO 2254, 3223
 PROFEX 2111, 1415, 3144
 PROFITRONIC 3441
 PROFITRONIC 2415
 PROLINE 3124
 PROSCAN 3133
 PROTEC 2435, 3125, 2555, 3241, 3132, 3114, 3441
 PROTON 3435, 3144
 PRO-VISION 2415
 PULSER 3445, 3435, 3452, 2432, 3133, 3144,
 3441
 PYMI 3144
 QUASAR 2555
 QUELLE 1431, 1424, 2111, 2231, 2445, 2435, 2443,
 3115, 3121, 3122, 3435, 3252, 3253, 2325,
 3233, 3255, 3222, 2244, 3214, 2315,
 3224, 3225, 3231, 3452, 3143, 2523,
 3514, 3423, 2213, 3453, 1511, 3111, 3241,
 3314, 3152, 3153, 3154, 3155, 1241, 1315,
 3444, 3221, 3441, 3331, 3212, 2553,
 3254, 2242, 3355, 2255, 3421, 3211, 2415

QUESTA 3453
 R LINE 3441
 RADIALVA 3452
 RADIO SHACK 1132, 3435, 3151
 RADIOLA 3425, 3441
 RADIOMARELLI 3134, 2555
 RADIOTONE 3132, 3144, 3441, 2415
 RADIX 1141
 RANK 3252
 RANK/BUSH/MURPHY 2511
 RCA 3133
 REALISTIC 1132
 RECORD 2254, 3223
 REKORD 1253, 3223
 REVOX 3252, 3441
 REVOX/STUDER 3441
 REX 2445, 2435, 1421, 2244, 2253, 3143
 RFT 2253, 2254, 1454, 1453, 2154, 1343,
 3135, 3134
 RHAPSODY 3241
 RICE CLUB 3133
 RMB 3435
 ROADSTAR 3145, 3132, 3144
 ROSITA 3144
 ROYAL LUX 2254, 1323
 RUNCO 3133
 SABA 3245, 3321, 2453, 2435, 3324, 2514,
 3452, 1445, 3451, 3344, 1355, 1354,
 3134, 2512, 3242

SAGEM 2124
 SAISHO 3121, 3355, 3422, 3251, 3112, 3444
 SAKIO 3132, 1252
 SALORA 2452, 3322, 1435, 3511, 1412, 1534, 1551,
 2453, 2444, 1554, 2445, 2233, 2435,
 1132, 3233, 1353, 2432, 1531, 1523, 2553
 SAMBERS 3252, 2325, 3233, 3125, 3242
 SAMPO 3435
 SAMSUNG 2123, 3435, 3233, 3232, 2432, 3112, 3241,
 3132, 3133, 3144, 3441, 2545, 2543,
 1532, 2415
 SAMSUX 3435
 SANKY 3435
 SANSUI 3435, 3421, 3133, 3441
 SANYO 1133, 1132, 1214, 1131, 3115, 3222, 2253,
 3232, 2432, 2153, 3421, 3423, 2213,
 3453
 SASO 3452
 SATTELITE 1514
 SBR 3425, 3441
 SCHAUB LORENZ 1534, 1551, 2435
 SCHNEIDER 3425, 1431, 1322, 3411, 2244, 2253,
 3145, 3111, 3241, 1324, 3132, 3354, 1255,
 3441, 3331, 2554, 2542, 2344, 3223,
 3342, 2414, 2415
 SCHNEIDER (F) 3425
 SCOTT 2453, 3435, 3453, 3153, 3142
 SEARS 1132, 1125
 SEG 3435, 3125, 1343, 3453, 3145, 3112, 2555,

3241, 3132, 3144,
 SEI 1431, 3122, 3125, 3134, 3153, 3212
 SEI-SINUDYNE 1431, 2453, 3121, 3135, 3212, 3341,
 3455, 3223
 SELECO 2452, 2445, 2454, 1414, 1421, 2244,
 2253, 1452, 1325, 3124, 1341, 1334, 2143,
 2144, 3143, 2145, 3423, 3331
 SEMUA 3435
 SENCORA 3144
 SENTRA 1322, 1124, 1115, 3145
 SHARP 3435, 3423, 2213, 3453, 3151, 1225, 1311
 SHINTOM 3153, 2415
 SHINTOSHI 2415
 SHIVAKI 1253, 2415
 SHORAI 3122
 SIAREM 2453, 3125, 3135, 3134, 3242, 3512
 SICATEL 2312, 1332
 SICATEL-FRANCE-S 1332
 SICE 2323
 SIEMENS 3435, 2323, 3214, 2321, 2315, 3215, 1314,
 3311, 3213, 2531, 3224, 3225, 3231, 3514,
 2214, 2213, 1315, 3333, 3223
 SIERRA 3425, 3441
 SIESTA 2254, 3232
 SIGMAX 3133
 SIGNATURE 1124, 3153
 SILVER 3453, 3145
 SINGER 2515, 3125, 3135, 3134, 3111
 SINODYNE 2333



КВАЗЕР ЕООД

Плевен 064 801 979
 Русе 082/ 821 594

E-mail: sales@kvazer.com
 Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 675 134
 София 02/ 98 35 700

SINOTEC 2415
 SINOTEC (PEPSI-DOSE) 2415
 SINUDYNE 2454, 2435, 3355, 3122, 3125, 3134
 SKANTIC 2435
 SNYDER 3441
 SOGERA 1413
 SOLAVOX 1322
 SONITRON 3115, 3232
 SONOKO 3241, 3132, 3144, 3441
 SONOLOR 3323, 2455, 2515
 SONTEC 3232, 3441
 SONY 3421, 3423, 3453, 3152, 3153, 1234, 1233,
 3211, 3154, 1235, 3155, 1241, 2242
 SOUND & VISION 3125, 3145
 SOUNDESIGN 2453, 3435, 3453, 3133, 3153, 3142
 SPECTRA 1244
 SPECTRICIAN 3435, 3441
 SR2000 1132, 1125
 STANDARD 1413, 3145, 3241, 3144
 STERN 2445, 2435, 1421, 2244, 2253, 3143
 SUNKAI 3355, 3122, 3145
 SUNSTAR 3144
 SUNWOOD 3144, 3441
 SUPERTECH 1425, 2443, 3144
 SUPRA 3144
 SUPREMACY 3435, 3453
 SUPREME 3153
 SUTRON 3144
 SYDNEY 3241
 SYLVANIA 2213, 3441
 SYMPHONIC 2453, 3435, 3453, 3153, 3142
 TADISTAR 2415
 TANDBERG 3345
 TANDY 2432, 3145, 2555, 3241, 3151
 TASHIKO 2453, 3445, 3453, 3251, 3241
 TATUNG 1211, 2432, 3421, 3241, 3441
 TCM 3432, 2422, 3132, 3144, 1512, 2134, 314,
 2431
 TEC 2445, 2443, 3251, 2555, 3241, 3144, 14
 TECHLINE 3125
 TECHNEMA 1413
 TECHNICS 3441, 2135, 2141
 TECHNISAT 2142
 TECHWOOD 3133, 3153
 TECNIMAGEN 2335
 TECNISON 2415
 TEKNIKA 3435, 3133, 3142
 TEKON 3133, 3144
 TELEAVIA 3452, 3451, 1443
 TELECO 2355
 TELEFUNKEN 2514, 3452, 1451, 1321, 1445, 1345,
 3142, 3442, 1442
 TELEMETER 1413
 TELEOPTA 1252
 TELERENT 3441
 TELETECH 2555, 3144
 TELETON 2453, 2445, 2435, 2244, 3143, 3251,
 3241

TELEVIDEON 1413
 TELEVISIO 2515
 TELIVA 3452
 TENSAI 1424, 1413, 3122, 3222, 2523, 3145, 3112,
 3235, 3144, 3441, 2415
 TENSON 3144
 TESLA 3441, 2411
 TESLA ORAVA 3441
 TEXET 3241
 TEVION 3132, 3144, 1512, 2134, 3354, 2431
 THOMAS 3445, 3435, 3452, 2432, 3133, 3144,
 3153, 3441
 THOMSON 2453, 2514, 2513, 3452, 3451, 1443,
 1355, 1354
 THORN 3425, 3244, 2231, 2445, 3324, 1133, 3115,
 1124, 1115, 1151, 3445, 2325, 3255, 3222,
 3225, 3452, 1321, 1333, 2152, 2243, 3421,
 3423, 3453, 3352, 1153, 3153, 3444,
 3441
 THORN-FERGUSON 2514, 1333, 2243, 3352
 TMK 3133
 TOKAI 2432, 3441
 TOKYO 3133
 TOSHIBA 1132, 3115, 1125, 1124, 1123, 1122, 1121, 1114,
 1115, 3252, 2511, 3453, 3133, 1153
 TOSONIC 3435, 3133
 TOTEVISION 3435
 TOWADA 2435, 3125
 TRIDENT 3241
 TRILUX 2254, 2341, 3223
 TRISTAR 3145
 TRIUMPH 3121, 3252
 UHER 1413, 3411, 3252, 2244, 3125, 3143, 1232,
 3441
 ULTRA 2432
 ULTRAVOX 2453, 3125, 3135, 3134, 3111, 2555, 3235,
 UNIMOR 2251, 2254, 3441
 UNIVERSUM 3222, 2254, 3232, 3224, 3143, 2523,
 2555, 3132, 3441, 2412, 3434, 2552
 UNIVOX 3135
 VECTOR/VICTOR 1223
 VESTEL 3441
 VEXA 3144, 3441
 VIDEO SYSTEM 3441
 VIDEOLOGIQUE 3145, 3241
 VIDEOSAT 2555
 VIDEOTON 1422, 1423, 1443, 1354
 VISION 1413
 VISON 1413, 3441
 VORTEC 3441
 VOXSON 2454, 3252, 3135, 3134, 3441
 VTQ 1343
 WALTHAM 1422, 2435, 1443, 3241
 WARDS 1223, 3441
 WATSON 1413, 3145, 3144, 3441
 WATT RADIO 1431, 2453, 3125, 3235
 WEGA 2224, 3134, 3453
 WELTBlick 3441

WHITE WESTINGHOUSE 1413, 1132, 3235
 WIZJA 2341
 WORLD-TECH 1244
 YOKO 2111, 2255, 3145, 3251, 3241, 3132, 3144,
 1244, 3441
 YORK 3115, 3441
 YORX 3145
 ZANUSSI 2454, 3143
 ZENITH 3153, 3441

SAT-CODES

AKAI 1351
 ALBA 1132, 1351, 3125, 3131, 1515,
 ALDES 3222, 2331
 ALLSAT 1342, 2151, 2152, 2345
 ALLSONIC 2331, 3251
 ALTAI 1322
 AMSTRAD 1545, 1154, 1214, 1131, 3252, 1241, 1311,
 1252, 1332, 1424, 1353, 3144, 1254
 ANKARO 3155, 3241, 2141, 2331, 3251
 ANTTTRON 1132
 APOLLO 1132
 ARCON 1333, 1334, 1421, 3241, 2511
 ARENA 1545
 ARMSTRONG 3214
 ASAT 2345
 AST 2241, 2231, 2455
 ASTRA 1553
 ASTRO 3243, 3222, 3215, 3223, 2115, 3251
 AUDIOTON 3222, 3223, 3251
 AXIS 3251
 B SKY B 3144
 BANG & OLUFSEN 3245
 BARCOM 3244, 3241
 BEST 3241, 3251
 BIRMINGHAM CABLE 1445
 BLAUPUNKT 3223

BOCA 1154, 3214
 BOKA 1154
 BRAIN WAVE 1112
 BRUNS 3242, 2141, 2454, 2335
 BUSH 3131, 1515
 CABLETIME 1225, 1231, 1445, 2213
 CAMBRIDGE 1345, 1351
 CANAL SATELIT DIGITAL 2415
 CANAL+ CANALSATELLITE 2443
 CARLTON 1445
 CIRYCOM 1151
 CITIZEN 3255
 CITYCOM 1544, 1145, 1135, 1141, 1423, 1314, 1315,
 2322, 2222, 2215, 2315
 CLATRONIC 1112
 CNT 3222
 COMMLINK 2331
 CONDOR 3251
 CONNEXIONS 1322
 CONRAD 1135
 CONTEC 1315
 CROWN 3214
 CRYPTOVISION 3112
 DAEWOO 2252
 DANSAT 2151
 DECSAT CANAL+ 1414
 DISK EXPRESS 3241
 DNT 1455, 1323, 2154, 2345
 EBEN 2153

ECHOSTAR 1323, 3253, 2551
 EINHELL 1132, 1153, 3214, 2331
 ELEKTA 3222
 ELTA 1132, 1342, 3251, 2345
 EMANON 1132
 EMME ESSE 3251
 EP SAT 1515
 EUROPA 1551, 1525, 2331
 EUROSAT 3214, 3251
 EUROSTAR 3214
 EXATOR 1132, 1351
 FERGUSON 2151, 2152, 1515, 1521
 FIDELITY 1424
 FILMNET CABLECRYPT 1232
 FINLANDIA 3244
 FINLUX 1515
 FORCE 1545
 FRANCE TELECOM 1415, 2414
 FREECOM 1543, 1123, 2424
 FTC 1245
 FTE 2114, 1524
 FUBA 1455, 1542, 1132, 1351, 1355, 1411, 1413,
 1325, 1324, 3241, 3223, 2154, 2155, 3251,
 3135
 GALAXIS 2541, 1124, 1144, 1341, 1352, 2331, 3251
 GALAXISAT 2241
 GMI 3214
 GOLDSTAR 1123
 GRAETZ 1433



КВАЗЕР ЕООД

Плевен 064 801 979
 Русе 082/ 821 594

E-mail: sales@kvazer.com
 Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 675 134
 София 02/ 98 35 700

GROTHUSEN 1123, 1132	3312, 2522, 2515, 2514, 2513, 2533, 2512,
GRUNDIG 3223, 3122, 3232, 3233, 3234, 3235,	2345, 2523, 2521, 3135, 1522
3225, 1513, 1515	
G-SAT 2153, 2152	KÖNIG 1145, 1135
HANSEATIC 2125	KOSMOS 1123
HANTOR 1132	KREISELMEYER 3223
HANURI 3222	KYOSTAR 1132
HIRSCHMANN 2555, 2111, 1554, 1544, 1533, 1155,	LASAT 1234, 1235, 1115, 1145, 1135, 3155, 3222,
1135, 1325, 3223, 2431, 2432, 2425,	2222, 3251
2434, 2433, 2453, 1511, 3311	LEMON 2344, 3143
HISAWA 1112	LENCO 1123, 1133, 1132, 2131, 2331
HITACHI 1515	LIFESAT 2125, 3251
HOTEL INTERNATIONAL 2535	LORENZEN 2331
HOUSTON 2331	LORRAINE 1123
HUMAX 1125, 1253	LUPUS 3251
HUTH 1454, 1341, 1344, 1343, 1313, 3214, 2454	LUXOR 1453, 1452, 3244, 1435, 1432, 1433, 1455,
2335, 2331, 2325, 2324, 2323, 2334	2435, 2451
IMPERIAL 3131	MACAB 1545, 1541, 1535
INTERNATIONAL 3155	MAGNAVOX 2113
ITALTEL 2214	MANHATTAN 3222, 1515
ITT-NOKIA 1515	MARANTZ 2345
JERROLD 2212, 1255	MASCOM 3222
JOHANSSON 1112	MASPRO 1122, 1515
JSR 1342	MATSUI 2244
JVC 1351	MEDIA SAT 1233
KATHREIN 2114, 2112, 1555, 1554, 1534, 1532, 1533,	MEDIAMARKT 3214
3243, 1122, 1135, 1422, 1314, 1315, 1243,	MEDIASTAR 1445
1242, 2322, 2321, 3223, 2315, 2243, 1512,	MEDION 2314
1514, 2524, 2525, 2531, 2532, 3234,	MEGA 2345
	METRONIC 1132, 2331

MICRO TECHNOLOGY 1441	ORBIT 2231, 2455
MINERVA 2242	ORBITECH 1211, 1442, 2115
MNE 2333	OSAT 3252
M-NET 1232	OTF 2353, 2352
MORGANS 1421, 3214, 3155, 2345	OTTO VERSAND 1143, 3252
MOSER 3223	PACE 1425, 1431, 1443, 2121, 2122, 2123, 2151,
MSL IRLAND 1522	2153, 2152, 2145, 3133, 1522, 1523, 1515
MULTISTAR 2114, 1552	PALCOM 1355, 1411
MURATTO 1123, 2241	PALLADIUM 3214
MWC 3223	PALSAT 1224
NAVEX 1112	PALTEC 2154
NETWORK 2153, 2152	PANDA 1515
NEUHAUS 2331	PHILIPS 1415, 1321, 2244, 1513, 1514, 2354, 2355,
NEVELING 3124	2411, 2413, 2414, 3142, 3135, 3121, 1515
NEXT WAVE 2423	PHOENIX 3132
NIKKO 2225, 2314, 2422	PHONOTREND 2331
NOKIA 1451, 1452, 3244, 1435, 1432, 1434, 1433,	PIONEER 1223
1455, 1515, 3114, 3115, 2441, 2435, 2451,	POLYTRON 1315
2445, 2444	PREDKI 1112
NOMEX 3111, 2351, 2421	PRIESNER 3214
NONAME 2542	PROMAX 1515
NORDMENDE 1133, 1132, 1421, 3222, 3131, 1523, 1515	PROSAT 3131, 2331
NOVIS 1112	PROVISION 3222
NTL 1221, 3134	QUADRAL 2133, 2331, 3251
OCEANIC 1433	QUELLE 2114, 1424
OCTAGON 1132, 2331, 2252	RADI 1325
OKANO 3214	RADIOLA 2345
OLYMPIC 2331	RADIX 1222, 1325, 1323, 1324
OPTEX 1315	REDSTAR 3251



КВАЗЕР ЕООД

Плевен 064 801 979
Русе 082/ 821 594

E-mail: sales@kvazer.com
Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 675 134
София 02/ 98 35 700

RFT 3231, 2141, 1312, 2335, 2331
 RITAR 1432
 SABA 1454, 1114, 1213, 1145, 2153, 2152, 3131,
 2334, 2312, 1515
 SABRE 1515
 SAGEM 1354
 SALORA 3244, 1435, 1432, 1433, 2554, 1455,
 2435, 2445
 SAMSUNG 1155, 1132, 1421
 SANYO 1351
 SAT 1134, 2241, 2231, 2455
 SATCOM 2125
 SATEC 2153, 2152, 2332, 1515
 SATELLITE 2451
 SATPARTNER 1112, 1123, 1132, 3222
 SATPLUS 2552, 2135
 SCHAUB LORENZ 1433
 SCHNEIDER 1321
 SCHWAIGER 1114, 1314, 1315, 2321, 2153, 2125, 1515,
 1251
 SCIENTIFIC
 ATLANTA 2142, 2144, 2143
 SEEMANN 1323, 3214
 SEG 1112, 1132, 2125, 3251, 2341
 SETEC 2254
 SIEMENS 1152, 3211, 3145, 3151, 3212, 3152, 3213,
 3221, 3153, 3154, 3223, 3122, 3113, 3233,
 3234, 3224
 SILVA 1123

SKYMASTER 1454, 2125, 2132, 2134, 2124, 2331
 SKYMAX 2345
 SKYTWIN 2124
 SKYVISION 1342
 SR 3214
 STAR TRAK 1132
 STARRING 1112
 STREAM 2214
 STRONG 1531, 1524, 1215, 1132, 1331, 2245, 3251
 SUMIDA 3214
 SUNSTAR 3214, 3145
 TANTEC 1515
 TECHNISAT 1212, 1211, 1143, 2545, 1442, 2115, 2412,
 3141
 TECO 3214
 TELE+1 1232
 TELECO 2352
 TELEFUNKEN 1132, 3131, 1515
 TELEKA 2114, 1554, 1142, 1322, 3214, 1244
 TELEMASTER 1552, 3222
 TELEPIU 1232
 TELESAT 2125
 TELEVES 1515
 TENSAI 2252
 THOMSON 1145, 1135, 1515
 THORENS 1335
 THORN 1214, 1515
 TIOKO 1315
 TONNA 1515

TPS 1354
 TRAIID 2231, 2455
 TRIAD 1123, 2241, 2231, 2455
 TRIAX 1113, 1224, 1444, 2452
 TUDI 2342
 UNIDEN 2534
 UNITOR 1111, 3241
 UNIVERSUM 1145, 1135, 3223
 VARIOSAT 3223
 VENTANA 2345
 VESTEL 2341
 VIDEOWAY 3123
 VISIOPASS 1415, 2414
 VORTEC 1155, 1132, 1421
 V-TECH 2234, 2241, 2231, 2455, 2253
 CABLE 2544
 WEWASAT 1515
 WINERSAT 1111
 WISI 1121, 1135, 1325, 1323, 1324, 3223, 2543,
 2211, 2235, 2241, 2233, 2232, 2231, 2224,
 2223, 2221, 3254, 2313, 2311, 2255, 2254,
 1515
 WITTENBERG 1353, 2153
 WOORISAT 3222
 XSAT 2243
 ZEHNDR 2114, 1111, 3222, 2241, 2251, 3251, 2341,
 2343

VRC-CODES

ACTION 1224, 1153, 1154
 ADMIRAL 1153, 1152
 ADVANTZ 1153
 ADVENTURA 1224, 1153, 1154
 ADYSON 1152
 AGHA 1154
 AIWA 1153, 1345, 1415, 1145
 AKAI 1155, 1153, 1232, 1434, 1151, 1345, 1215
 AKIBA 1152
 AKURA 1152, 1345
 ALBA 1211
 ALLORGAN 1154
 ALLSTAR 1323
 AMWAY 1323
 ANITECH 1152, 1214, 1323
 ASA 1153, 1435
 ASTRA 1153, 1154
 ASUKA 1153, 1152, 1441
 ASWO 1435
 AUDIO DYNAMICS 1345
 AUDIOTON 1211
 AUDIOVOX 1153
 AVIS 1152, 1154
 BAIRD 1345
 BANG & OLUFSEN 1351
 BASIC LINE 1152

BEAUMARK 1154
 BELL & HOWELL 1224
 BESTAR 1211
 BLAUPUNKT 1453, 1314, 1315, 1441, 1444
 BONDSTEC 1152, 1211
 BRANDT 1345
 BRANDT ELECTRONIQUE 1351, 1345
 BRAUN 1423
 BRIONVEGA 1344
 BROKSONIC 1153
 BRUNS 1152, 1214, 1211
 CALIN 1153
 CALIX 1153
 CANDLE 1153
 CARRERA 1154
 CARVER 1441
 CGE 1345
 CIE 1152
 CIMLINE 1152
 CITIZEN 1153, 1152, 1154
 CLASSIC 1153
 CLATRONIC 1211
 COLORTYME 1154
 COLT 1152
 CONDOR 1211
 CONTINENTAL
 EDISON 1351, 1345
 CRAIG 1153, 1152, 1154
 CROSLEY 1153, 1315, 1154, 1441

CROWN 1152, 1214
 CTC 1211
 CURTIS 1154
 CURTIS MATHES 1345, 1154
 CYBEREX 1154
 DAEWOO 1224, 1211, 1332
 DANSAI 1152
 DAYTRON 1211
 DE GRAAF 1323
 DECCA 1435
 DECCAVIDEO 1435
 DENON 1441
 DIGITAL 1155, 1153, 1345
 DTS 1154
 DUAL 1351, 1345, 1441, 1444
 DUEL 1345
 DUMONT 1224, 1153, 1152, 1441
 DYNATECH 1152
 ECONOMIC 1243
 EDISON 1152
 ELCATECH 1152
 ELECTROHOME 1153, 1154
 ELECTROPHONIC 1153
 ELIN 1154
 ELTA 1152
 EMERSON 1153
 ESC 1211, 1243
 ETZUKO 1152
 FERGUSON 1312, 1313, 1345, 1343, 1342, 1421

FIDELITY 1152
 FINLUX 1224, 1155, 1435
 FIRST LINE 1155, 1153, 1152
 FISHER 1224, 1134
 FUNAI 1153, 1152, 1331
 GAB 1152
 GBC 1211
 GE 1154
 GEC 1435
 GELOSO 1211
 GOLDHAND 1152, 1214
 GOLDSTAR 1224, 1141, 1153, 1422, 1154
 GOODMAN'S 1152, 1211, 1444
 GRAETZ 1224, 1345
 GRANADA 1224, 1155, 1335
 GRANDIN 1153, 1152
 GRUNDIG 1454, 1455, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515,
 1521, 1522, 1523, 1453, 1431, 1432, 1424,
 1413, 1524, 1433, 1315, 1441, 1444
 HANSEATIC 1153
 HARLEY DAVIDSON 1153
 HARVARD 1153, 1152
 HCM 1152, 1214, 1211
 HEADQUARTER 1224
 HINARI 1152, 1414
 HITACHI 1124, 1144, 1143, 1155, 1153, 1352, 1351,
 1345, 1442
 HYPSON 1152
 IMPERIAL 1243

INGERSOL 1414
 INNO HIT 1243, 1154
 INNOVATION 1125, 1131, 1222, 1154
 INTERBUY 1153, 1152
 INTERFUNK 1224, 1441
 INTERVIDEO 1211
 INTERVISION 1152
 IRRADIO 1153, 1152
 ITT 1344, 1224, 1434, 1345
 ITV 1153, 1211
 JENSEN 1345
 JVC 1351, 1345, 1353, 1241, 1242
 JVC_LCD 1234, 1241
 KAISUI 1152
 KENDO 1434
 KENWOOD 1224, 1345
 KLH 1153, 1152
 KLIT 1152
 KODAK 1153
 KORPEL 1152
 KUBA 1134, 1351, 1345, 1243
 LEYCO 1152
 LLOYD 1153, 1152, 1154
 LOEWE 1153, 1453
 LOEWE OPTA 1153, 1453, 1441
 LOGIK 1152, 1414, 1154
 LÖGIK 1414
 LORWD 1155
 LUXOR 1224, 1434, 1335



KVAZER EOOD

Плевен 064 801 979
 Русе 082/ 821 594

E-mail: sales@kvazer.com
 Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 675 134
 София 02/ 98 35 700

LXI 1224, 1155, 1153
 M ELECTRONICS 1154
 MAGIN 1154
 MAGNASONIC 1224, 1153, 1152, 1154
 MAGNAVOX 1153, 1315, 1154, 1441
 MAGNIN 1153, 1154
 MAGNUM 1451, 1322
 MANESTH 1152
 MARANTZ 1453, 1324, 1435, 1445
 MARQUANT 1152, 1214
 MARTA 1153
 MATRIX 1153
 MATSUI 1213, 1414, 1131, 1125, 1145
 MATSUSHITA 1441
 MEDIATOR 1441
 MEMOREX 1224, 1153, 1154
 MEMPHIS 1152
 METZ 1521, 1523, 1453, 1433, 1315, 1441
 MGA 1154
 MGN 1154
 MICROMAXX 1125, 1131, 1222, 1154
 MICROSTAR 1125, 1131, 1222, 1154
 MINOLTA 1155
 MITSUBISHI 1155, 1345, 1235, 1241, 1441
 MTC 1155, 1154
 MTS 1224, 1155, 1153
 MULTITECH 1153, 1152, 1211
 NAD 1154
 NATIONAL 1315

NEC 1115, 1351, 1345
 NECKERMANN 1344, 1224, 1113, 1155, 1453, 1345,
 1414, 1243, 1435
 NESCO 1152
 NIKKAI 1211
 NIKKO 1153
 NOKIA 1344, 1121, 1133, 1224, 1112, 1434, 1151, 1351,
 1345, 1243, 1332, 1341, 1335, 154, 1354
 NONAME 1325, 1331
 NORDMENDE 1411, 1253, 1351, 1345, 1234, 1241, 1342
 OCEANIC 1133, 1434
 OKANO 1152
 OLYMPIC 1211
 OLYMPUS 1315
 ORION 1153, 1114, 1122, 1123, 1414, 1211, 1132, 1131,
 1125, 1444
 OTTO VERSAND 1441
 PALLADIUM 1153, 1152, 1453, 1345
 PANASONIC 1314, 1315, 1441, 1222, 1223, 1221
 PATHE MARCONI 1351, 1345
 PAXSONIX 1154
 PENNEY 1155, 1153, 1154, 1441
 PENTAX 1155
 PHILCO 1153, 1315, 1154, 1441
 PHILIPS 1153, 1453, 1315, 1154, 1321, 1323, 1435,
 1442, 1443, 1444, 1445, 1452
 PHILIPS (F) 1453
 PHILLIPS 1435, 1442, 1445
 PHONOLA 1441

PILOT 1153
 PIONEER 1155, 1225, 1441
 PRIMA 1345, 1154
 PROFEX 1152, 1214, 1323
 PROFILE 1154
 PROSCAN 1155, 1153, 1434, 1154
 PROTEC 1152
 PULSAR 1153, 1154
 PULSER 1224, 1153, 1154
 QUARTER 1224
 QUARTZ 1224, 1153, 1154
 QUASAR 1315, 1441
 QUELLE 1344, 1521, 1523, 1224, 1112, 1143, 1155,
 1434, 1152, 1453, 1433, 1351, 1345, 1414,
 1243, 1323, 1435
 QUESTAR 1211
 RADIALVA 1153, 1152, 1441
 RADIOLA 1441
 RADIX 1425
 RANDEX 1153
 RANDIU 1153
 RCA 1155, 1153, 1434, 1154
 REALISTIC 1224, 1153, 1154
 REX 1351, 1345
 RICOH 1153
 ROADSTAR 1153, 1152, 1154
 ROYAL 1152, 1211
 SABA 1525, 1252, 1351, 1345, 1234, 1241, 1342
 SAISHO 1213, 1414

SALORA 1133, 1224, 1434, 1341, 1335
 SAMEX 1154
 SAMSUNG 1243, 1154
 SANKY 1152
 SANSUI 1152, 1345
 SANWA 1414
 SANYO 1224, 1113, 1112
 SBR 1441
 SCHAUB LORENZ 1344, 1224, 1434, 1345
 SCHNEIDER 1155, 1142, 1153, 1212, 1152, 1331, 1243,
 1355, 1321, 1323, 1441, 1442, 1444, 1451,
 1322
 SCOTT 1153
 SEARS 1224, 1155, 1153
 SEG 1152, 1214, 1243, 1154
 SEI-SINUDYNE 1414, 1435
 SELECO 1351, 1345, 1242
 SENTRA 1211
 SENTRON 1152
 SETRON 1152, 1211
 SHARP 1224, 1334
 SHINTOM 1152
 SHIVAKI 1153
 SHOGUN 1154
 SHORAI 1414
 SIEMENS 1455, 1514, 1515, 1521, 1523, 1224, 1113,
 1153, 1111, 1213, 1453, 1432, 1424, 1413, 1524, 1433,
 1412, 1244, 1444
 SILVA 1153



КВАЗЕР ЕООД

Плевен 064 801 979
 Русе 082/ 821 594

E-mail: sales@kvazer.com
 Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 675 134
 София 02/ 98 35 700

SINGER	1152, 1154	THOMSON	1253, 1351, 1345, 1342
SINUDYNE	1414, 1441	THORN	1135, 1232, 1312, 1351, 1345
SOLAVOX	1211	THORN-FERGUSON	1312, 1351, 1345
SONTEC	1153	THOSIBA	1135
SONY	1333, 1245, 1251, 1255, 1311	TOKAI	1153, 1152
SR1000	1154	TOSHIBA	1135, 1153, 1345, 1154, 1441
STS	1155	TOTEVISION	1153, 1154
SUNWOOD	1152	TOWADA	1152, 1214
SYLVANIA	1441	TOWIKA	1152
SYMPHONIC	1153, 1152, 1441	TRIX	1153
TAISHO	1414	TVA	1211
TANDY	1224	UHER	1155, 1153, 1211, 1351, 1345, 1243, 1233
TASHIKO	1323, 1435	ULTRAVOX	1344
TATUNG	1345, 1441	UNITECH	1154
TCM	1125, 1131, 1222, 1154, 1332	UNIVERSUM	1153, 1434, 1453, 1331, 1154, 1441, 1444
TEAC	1345	VICTOR	1345, 1242
TEC	1211	VIDEOMASTER	1211
TECHLINE	1152	VIDEOSONIC	1154
TECHNICS	1441, 1222	VIEWMARK	1153
TEKNIKA	1153	VIEWMAX	1153
TELEAVIA	1351, 1345	WARDS	1155, 1152, 1154
TELEFUNKEN	1253, 1254, 1351, 1345, 1234, 1241, 1342	WELTBlick	1153
TELEORDER	1154	WHITE WESTINGHOUSE	1344
TELERENT	1345	WIZJA	1435
TELETECH	1152	XR1000	1152, 1154
TENOSAL	1152	YAMISHI	1152
TENSAI	1153, 1152, 1214, 1414	YOKAN	1152
TEVION	1125, 1131, 1222, 1154	YOKO	1153, 1152, 1214, 1211, 1243, 1154
THOMAS	1154	ZENITH	1153