

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Прочетете това ръководство с инструкции преди първа употреба и го запазете за бъдещи справки. Неспазването на инструкциите по-долу може да доведе до повреда на продукта и/или нараняване!

1. Използвайте само одобрени аксесоари.
2. Не се опитвайте сами да ремонтирате това устройство. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка/ремонт.
3. Почистете това устройство с мека, леко влажна кърпа.
Не използвайте абразивни почистващи препарати или химикали за почистване на продукта.
4. Не изхвърляйте устройството или аксесоарите в огън.
5. Защитете този продукт и неговите аксесоари от влага, влага, вода и други течности.
Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или източници на топлина.
Избягвайте да използвате устройството на места със силни магнитни полета и силна статична среда.
Не съхранявайте на прашни места.
6. Това устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него.
Забележка: Устройството съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне.

7. Когато използвате слушалка, може да настъпи увреждане на слуха, ако силата на звука е прекомерна. Моля, настройте силата на звука на устройството на умерено ниво и обърнете внимание на продължителността на употреба.
8. Спрете да използвате устройството, ако почувствате дразнене на кожата или др
Изпитан дискомфорт по време на употреба.
9. НЕ носете слушалките, докато спите.
10. Когато шофирате, се препоръчва да използвате Bluetooth слушалките, за да гарантирате безопасността на шофирането. Опасно е да използвате телефона директно по време на шофиране.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Micro USB слот (зареждане)
2. Многофункционален бутон (MFT)
3. Бутон за увеличаване на звука
4. Бутон за намаляване на звука
5. LED дисплей
6. Бутон за включване/изключване
7. Микрофон



ОБЩА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включване/изключване: Плъзнете бутона за захранване надолу, за да включите слушалките. Плъзнете бутона за захранване нагоре, за да изключите слушалките.

Увеличаване на звука: Натиснете бутона за увеличаване на звука, за да увеличите силата на звука (всяко натискане увеличава силата на звука с едно ниво). Когато звукът се увеличи до максимум, ще чуете гласово съобщение.

Намаляване на силата на звука: Натиснете бутона за намаляване на звука, за да намалите силата на звука (всяко натискане увеличава силата на звука с ниво намалено). Когато звукът се намали до минимум, ще чуете гласово съобщение.

Превключване на езици: Натиснете и задръжте MFT и бутона за увеличаване на звука едновременно, за да превключите езиците (наличните езици са: китайски, английски, френски и испански).

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗГОВОРИТЕ

Отговаряне на повикване: Когато получите входящо повикване, ще чуете гласово съобщение и входящият телефонен номер ще бъде прочетен. Натиснете MFT, за да отговорите на повикването.

Край на разговора: По време на разговора натиснете MFT.

Отхвърляне на повикване: Ако получите входящо повикване, ще чуете гласово съобщение. Натиснете и задръжте MFT, за да отхвърлите повикването.

Повторно набиране на последния номер: Натиснете и задръжте MFT, ще чуете гласово съобщение и последният номер ще бъде повторно набран.

Натиснете MFT отново, за да отмените повторното набиране.

Прехвърляне на аудио от слушалки към телефон: По време на разговора натиснете MFT два пъти, за да прехвърлите аудио към телефона. Натиснете MFT два пъти отново, за да превключите аудио предаването обратно към слушалките.

Гласово набиране (телефонът трябва да поддържа гласово набиране и трябва да е активен): Натиснете MFT два пъти, ще чуете гласово съобщение. Сега

можете да наберете номера, който искате.

Предупреждение за превишаване на обхвата: Ако устройствата са сдвоени, но работното разстояние между тях е превишено, ще чуете гласово известие и устройствата ще бъдат прекъснати. Слушалките влизат в режим на сдвояване за около 5 минути. Ако устройствата се върнат на работно разстояние в рамките на тези 5 минути, те ще бъдат автоматично сдвоени. В противен случай слушалките ще се изключат след около 6 минути.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА МУЗИКА

Възпроизвеждане/пауза при възпроизвеждане на музика: натиснете MFT, за да възпроизведете музика. Натиснете отново MFT, за да спрете възпроизвеждането (пауза).

Следваща песен: Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука.

Предишна песен: Натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука.

ФУНКЦИЯ МНОГО ТОЧКИ

1. Сдвоете слушалките с устройство A и след това изключете Bluetooth функцията на устройство A.

2. Сдвоете слушалките с устройство В.
3. Включете Bluetooth функцията на устройство А; слушалките автоматично ще се свържат с устройство А (устройството трябва да поддържа автоматично свързване); ако не, сдвоете ръчно слушалките с устройство А.
Bluetooth слушалките вече са свързани към устройства А и В.

УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГО РАЗГОВОРИ

1. Ако по време на текущия разговор влезе ново повикване, натиснете MFT, за да прекратите текущото повикване и да отговорите на входящото повикване.
2. Натиснете и задръжте MFT, за да задръжите текущия разговор и да отговорите на входящото повикване.
3. Натиснете и задръжте MFT, за да превключите между задръжано повикване и активно повикване.
4. По време на комуникация по време на разговор, натиснете MFT веднъж, за да прекратите текущия разговор и да възстановите другия разговор.

ДВОЙКА

1. Плъзнете бутона за захранване надолу, слушалките се включват и автоматично влизат в режим на Bluetooth сдвояване (червени и сини светлини мигат последователно).
2. Дръжте слушалките и външно устройство, докато сдвоявате близо един до друг.
3. Активирайте функцията Bluetooth на вашето външно устройство и потърсете слушалките (KM0356). За телефони с Bluetooth версия под 2.1 трябва да въведете парола „0000“.
4. Връзката със слушалките е установена.
5. Успешното сдвояване се обозначава с гласово съобщение (ако Когато устройствата са сдвоени, индикаторът мига в синьо).

Съвети:

- Не всички външни устройства поддържат гласово напътствие.
- Ако сдвояването не приключи в рамките на 3 минути, слушалките ще се изключат автоматично. В този случай плъзнете бутона за захранване нагоре и надолу, за да включите отново устройството и повторете сдвояването според инструкциите по-горе.
- Всеки път, когато слушалките се включат, те се включват автоматично

свързан към последното свързано устройство. Моля, имайте предвид, че вашето устройство трябва да е включено с активна Bluetooth функция.

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете единия край на микро USB кабела към микро USB Слот за слушалки.
2. Свържете другия край към AC/DC адаптер или USB слот за съвместим компютър.
3. Индикаторът свети в червено, когато слушалката се зарежда.
4. Пълното зареждане на слушалките отнема около 2 часа.
5. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът светва в синьо.

EN

Съвети:

- Заредете напълно слушалките преди първа употреба.
- За оптимална работа зареждайте слушалките веднъж месечно.
- Производителят препоръчва да използвате само доставени/одобрени кабели за зареждане използване.
- Батерията не може да се сваля. Не се опитвайте да извадите батерията от слушалките да премахна. В противен случай слушалката може да се повреди.
- Слушалките съобщават за изтощена батерия с мигащ червен индикатор.

В този случай използвайте включения micro USB кабел, за да заредите устройството.

- Напълно заредена батерия може да осигури до 7 часа време за разговори и 8 дни в режим на готовност. Действителното време за разговори и време в режим на готовност зависят от различни настройки, тип употреба и среда.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте устройството и аксесоарите с мека, леко влажна кърпа Плат.
- Не използвайте абразиви или химикали за почистване на продукта чиста.
- Съхранявайте устройството изключено и защитено.
- Ако слушалките няма да се използват за дълъг период от време, съхранявайте ги на добре проветриво и сухо място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

проблем	Възможна причина	Решение
Устройството не може да се включи	Батерията е разредена	Използвайте микрофон USB кабел за пълно зареждане на батерията
	Бутонът за включване/изключване не е в правилната позиция	Плъзнете бутона Включване/изключване надолу, за да включите устройството
Устройството не може да се зареди	Микро USB Кабелът не е свързан правилно	Свържете отново микро USB кабела
Устройството не може да се изключи	Системна грешка на слушалките поради неправилна работа	Заредете слушалки или започнете наново

Слушалките не са разпознати или сдвояването е неуспешно	Слушалките не са включени Режим на сдвояване	слушалки в Преминете към режим на сдвояване
	Неизправност на Bluetooth на мобилното устройство	Рестартирайте мобилното устройство, Активирайте отново Bluetooth функцията и я сдвоете отново със слушалките

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Bluetooth профили: A2DP/AVRCP/Множество точки (едновременна връзка с два мобилни телефона)
- Bluetooth версия: 4.1
- Bluetooth обхват: до 10м
- Време за разговори: до 7 часа
- Време на готовност: до 8 дни
- Време за зареждане: около 2 часа
- Намаляване на шума и HD гласов изход
- Гласови указания и известия (състояние на батерията, идентификация на обаждащия се, режим на слушалки)

- Гласово

- набиране • Управление на множество повиквания •

- Поддържа управление на музика • Връзки: Micro

- USB слот (зареждане) • Съвместимост: Устройства, които

- поддържат Bluetooth функция • Гласови напътствия на 4 езика (китайски, английски, френски, испански) • Удобно и сигурно

- прикачване към всяко ухо •

- Захранване: 5 V, 100-500 mA • В комплекта: micro USB кабел, кука за уши (x1), инстру

„Компанията LECHPOL ELECTRONICS Sp. z oo Sp.k с настоящото декларира, че устройството KM0356 е в съответствие с основните изисквания и други приложения. разпоредбите на Директива 2014/53/EC. Декларация за съответствие за изтегляне от www.lechpol.eu”



Немски

Правилно изхвърляне на този продукт

(електронни отпадъци)



(Приложимо в страните от Европейския съюз и други европейски страни със система за разделно събиране) Етикетът върху продукта или свързаната литература показва, че той не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци след края на експлоатационния му живот. За да защитите околната среда и човешкото здраве, моля, изхвърлете това устройство отделно от другите отпадъци да не бъдат увредени от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте устройството, за да насърчите устойчивото рециклиране на материални ресурси. Частните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът, или със съответните власти, за да разберат как могат да рециклират устройството по екологичен начин. Търговските потребители трябва да се свържат със своя доставчик и да се запознаят с условията на договора за продажба. Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други търговски отпадъци.

Произведено в Китай за LECHPOL ELECTRONICS Sp.z oo Sp.k ул. Garwolińska 1, 08-400 Międziejewo.