

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди да свържете устройството към електрическия контакт, уверете се, че напрежението, посочено на устройството, съвпада с напрежението на електрическия контакт.
2. Изключете устройството от контакта, ако няма да го използвате дълго време.
3. Пазете устройството от високи или ниски температури.
4. Пазете устройството от влага, вода и други течности. Не пипайте това устройство с мокри ръце.
5. Не използвайте устройството на места, където използването на 2.4 GHz обхващат е забранен.
6. Преди да почистите устройството, уверете се, че е изключено от контакта.
7. Почистявайте това устройство редовно с мека, суха, неабразивна кърпа.
8. Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
В случай на повреда или неизправност, свържете се с оторизиран сервис.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Свържете се

- Изтеглете и стартирайте приложението TuyaSmart от Play Store или AppStore. Внимание: Показаните изображения може да се различават от текущата версия на приложението.

1. Създайте акаунт и/или влезте в приложението Tuya.

Възможно е да използвате приложението без акаунт. Въпреки това е необходимо да се създаде дом и да се добавят членове на семейството. [Докоснете, за да използвате приложението без акаунт.]

2. За да добавите интелигентния контакт, натиснете бутона Добавяне на устройство.

3. Изберете опцията Smart Socket (WLAN).

4. Изберете мрежа и въведете паролата.

Внимание: Уверете се, че рутерът работи в обхвата 2,4 GHz (5 GHz не се поддържа).

5. Свържете интелигентния контакт към захранването. Цракнете върху бутона Напред.
[Ако интелигентният контакт трябва да се използва с устройство с висока мощност, свържете го към заземен контакт.]

6. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 5 секунди. Докоснете Следващ бутон.


7. Осветяването на клавишите трябва да започне да мига. Потвърдете и натиснете Напред.

8. Изчакайте приложението да добави интелигентния контакт.


9. Готово! Добавен е интелигентният контакт. Ако искате да промените името на интелигентния контакт, натиснете бутона Редактиране и въведете името. Натиснете бутона Готово.

10. На главния екран можете да включвате/изключвате устройството, свързано към смарт контакта. Докоснете името на търговския обект, за да видите подробности.


11. На този екран можете да включвате и изключвате свързаното устройство изключете и задайте графика.




1




2








3



4




5



Задайте график





1. Докоснете името на интелигентния контакт.
Появява се екранът на изхода.
2. Докоснете първата икона на часовник, за да настроите таймера. След зададеното време интелигентният контакт се включва или изключва в зависимост от състоянието, в което е зададен таймерът.
3. Докоснете втората икона на часовник, за да зададете графика. а. Докоснете бутона Добавяне, за да зададете графика. Задайте час, режим на повторение (по подразбиране е веднъж), предупреждение и изберете дали искате известие. б. След това изберете дали да включите или изключите контакта. ° С. Докоснете бутона Запазване.



Внимание: Ако искате да настроите контакта да се включва и изключва в определен час, задайте първия график с времето за включване, а втория с времето за изключване.

Настройте дома

1. От главния екран отидете в менюто Аз.
2. Докоснете бутона Home Management.
3. Докоснете бутона Create Home или изберете съществуващ дом, за да го редактирате.
4. Задайте име на дома.
По избор задайте локализацията на дома.
5. Изберете стаите, които са в дома, или добавете вашите добавете свой собствен.
6. Докоснете бутона Запазване.
7. Върнете се в началното меню и изберете вашия дом от списъка извън.
8. Показват се всички устройства и стаи.
9. За да добавите устройство към стая, изберете стаята и докоснете бутона Добавяне на устройство.
10. Повторете стъпки от 3 до 10 в раздела Свързване. Преди да докоснете бутона Готово, изберете стая, в която искате да добавите контакта.



Добавете членове на семейството

Внимание: За да добавите членове на семейството, трябва да сте влезли на всички устройства (основно устройство и устройства на членове).

1. Отидете в менюто Аз и изберете Управление на дома.
2. Изберете своя дом и докоснете бутона Членове

добавете. •

Автоматично

а. Изберете опцията Акаунт на приложението. b.

Въведете имената на членовете. В акаунта въведете имейл адреса, регистриран в приложението на устройството на члена.

° С. След малко в приложението на устройството на члена ще се появи известие, че устройството е добавено към Home. Потвърдете. д. Готов. Сега членът може да контролира устройства,

принадлежащи към дома

се добавят. •

Мануела.

Изберете опцията Още. Показва се кодът на поканата. b. На членското устройство отидете в менюто „Аз“ и го отворете



Меню за управление на дома.

° С. Изберете опцията за присъединяване към дом. д.

В полето Invitation Code въведете кода на поканата от

Основният модул е включен. Докоснете бутона Напред.


д. Готов. Сега членът може да контролира устройства, принадлежащи към дома се добавят.



1


2

Мануел



Delete Home

2



Cancel


a




Cancel

Invitation code: [blurred]
[blurred] invites you to join "Test"
App Please download [Tiiva]


a




b



c



b



d

EN

EN

Сдвояване с гласов асистент

Хей Google

За да сдвоите гнездото с гласовия асистент на Google, първо инсталирайте и конфигурирайте приложението Google Home [Google Home]. Прочетете въведението в Google Home.

1. Отидете в менюто Аз и докоснете бутона Google Помощник.
2. Докоснете бутона Сдвояване с Google Assistant. 3. Отворете връзката с приложението Google Home.
4. Отваря се приложението Google Home. Докоснете бутона Започнете.
5. Изберете акаунта в Google за сдвояване с приложението TuYa.
6. Дайте разрешение за локализация.
7. В списъка Home Control изберете приложението TuYa Smart.
8. Докоснете бутона Съгласен и сдвояване.
9. След известно време свързаните устройства ще се появят в списъка. Докоснете бутона Готово.
10. Готово. Сега можете да затворите приложението Google Home.
След като подканите асистента, можете да го инструктирате да включва и изключва контакта. Например: „Включете контакта в кухнята“. Асистентът разпознава името на стаята или контакта.

Amazon Alexa

1. Отидете в менюто Аз и докоснете бутона Alexa.
2. Докоснете бутона Влизане с Amazon.
3. Влезте във вашия акаунт в Amazon.
4. Докоснете бутона Add [Link].

Компанията Lechpol Electronics Leszek Sp.k. с настоящото декларира че устройството Smart WLAN socket KM2201 отговаря на разпоредбите на Директива 2014/53/UE.

Пълната декларация за съответствие може да бъде изтеглена от www.lechpol.pl.



Немски

Правилно изхвърляне на този продукт
(електронни отпадъци)



(Приложимо в страните от Европейския съюз и други европейски страни със система за разделно събиране) Етикетът върху продукта или свързаната литература показва, че той не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци след края на експлоатационния му живот. Моля, изхвърлете това устройство отделно от другите отпадъци, за да избегнете увреждане на околната среда или човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте устройството, за да насърчите устойчивото рециклиране на материални ресурси. Частните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът, или със съответните власти, за да разберат как могат да рециклират устройството по екологичен начин. Търговските потребители трябва да се свържат със своя доставчик и да се запознаят с условията на договора за продажба. Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други търговски отпадъци.

Произведено в Китай за Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ул. Garwolińska 1, 08-400 Miętnie.