

ЕМИ 35- Медно екраниращо покритие

Състав:	Акрилна смола, меден пигмент, 1-метокси-2-пропанол, пропилен ацетат, диметилетер, n-бутил ацетат, бутанон
Фирма вносител:	ЕТ "КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ" Ж.Р."Изгрев", ул. "Баку" 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Таусласгерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За екраниране на пластмасови корпуси на офистехника (компютри, принтери, монитори и др.), на измервателни уреди, за екраниране в много области на битовата електроника и телекомуникацията.
Начин на употреба:	Разклатете добре флакона в продължение на около 1 мин.- трябва да чувате как топчето трака. След това напръскайте повърхността от разстояние 10см до 20 см.
Опасности за здравето:	Препаратът е изключително огнеопасен (R12).Многократното излагане на въздействието на материала може да доведе до сухота или напукване на кожата (R66).Парите може да предизвикат сънливост и замаяване (R67).
Мерки за безопасност:	Да се изключат всички източници на горене и да се осигури подходящо проветрение. Не вдишвайте аерозолите или парите.Да се избягва контакта с кожата и очите. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° C. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали.Флаконите да се съхраняват надалеч от деца (S2), надалеч от източници на горене (S16). По време на работа да не се пуши. Да не се вдишват пръските на шпрея (S23).Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S 35).Да се използва само в добре проветрявани участъци (S51).
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Трябва да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химически материали . Ако се появят някакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>Контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага трябва да ги изплакнете с много вода в продължение поне на 15 мин. Да се потърси медицински съвет. <u>Допир с кожата:</u> Измиване със сапун и вода.Да се потърси медицинска помощ, ако дразненето продължи. <u>Вдишване</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой.Да се потърси медицинска помощ, ако болестните прояви не преминат. <u>Поглъщане</u> Малка е вероятността за поглъщане на материала.Ако все пак се случи, не предизвиквайте повръщане и потърсете медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °C. Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветрявано място.