

КОНТАКТ РСС- Почистващ препарат за печатни платки

Състав:	Смес от разтворител с метилал, въглероден диоксид, етанол, метанол, пропан-2-ол, солвентнафта
Фирма вносител:	ЕТ "КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ" Ж.Р."Изгрев", ул. "Баку" 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Тауслагерстраат 1, 9240 Зееле, Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZEEL Belgium/ Тел: + 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За отстраняване остатъци от флюс от електронни възли, за почистване на печатни платки след ремонт и монтаж при малка серийност
Начин на употреба:	За да отстраните остатъците от флюс, най-напред напоете четката с препарата, след това напръскайте платката, като едновременно с това изчетквате мястото упражнявайки лек натиск с нея. Дръжте четката вертикално и четкайте в посока от върха към основата. За да получите оптимален резултат, изпълнете процедурата два пъти. При единични спойки, специално такива които са много здраво свързани, натиснете за кратко крайника с четката, докато четката се напои обилно и търкайте върху спойката с кръстообразни движения, докато флюсът се разтвори. След това измийте спойката с обилно количество Контакт РСС. Важно: Винаги напоявайте четката с препарата, преди да започнете да четката, защото в противен случай се образува статично електричество. Ако се образува "белезникъв остатък" върху платката, това означава, че вероятно е имало покритие, което се е разтворило частично от Контакт РСС. В този случай видът на платката ще се възстанови като се покрие с Пластик 70.
Опасности за здравето:	Препаратът е силно огнеопасен (R11), дразни очите и кожата (R36/38), парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж (R67).
Мерки за безопасност:	Да се изключат всички източници на горене и да се осигури подходящо проветряване. Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° C. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали. Флаконите да се съхраняват надалеч от деца (S2), надалеч от източници на горене (S16). По време на работа да не се пуши. Да не се вдишват пръските на шпрея (S23). Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S 35). Да се използва само в добре проветрявани участъци (S51).
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Ако се появят някакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>След контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага да се изплакнат с много вода /15 мин/. Да се потърси лекарска помощ. <u>След контакт с кожата:</u> Замерсените дрехи да се отстранят незабавно и засегнатият участък да се намокри с много вода. След това да се измие със сапун и вода. Да се потърси медицинска помощ. <u>След вдишване:</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ ако симптомите продължават. <u>След поглъщане:</u> Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °C. Да се съхраняват на хладно, сухо и добре проветрявано място.