

ПРИНТЕР 66- Почистващ препарат за принтерни глави

Състав:	Смес на разтворител с въглероден диоксид, пропан-2-ол, кипящ при ниска температура нефт, хидродесулфориран нефт
Фирма вносител:	ЕТ “КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ” Ж.Р.”Изгрев”, ул. “Баку” 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Тауслагерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За почистване и поддръжка на различни видове принтери – такива с маргаритка, точково-матрични, верижни , голфбол, термични и мастилено-струйни принтери
Начин на употреба:	Препаратът се нанася чрез пръскане, като флаконът може да се държи и обърнат надолу за почистване на малки части. Изчеткването и избърсването увеличава почистващото действие. Големите замърсени повърхности се напръскват обилно. Излишната течност се отстранява с парцал.
Опасности за здравето:	Препаратът е силно огнеопасен (R11), дразни кожата (R38), парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж (R67).
Мерки за безопасност:	Да се изключат всички източници на горене и да се осигури подходящо проветрение. Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° C. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали. Флаконите да се съхраняват надалеч от деца (S2), надалеч от източници на горене (S16). По време на работа да не се пуши. Да не се вдишват пръските на шпрея (S23). Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S 35). Да се използва само в добре проветривани участъци (S51).
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Ако се появят някакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>След контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага да се изплакнат с много вода /15 мин/. Да се потърси лекарска помощ. <u>След контакт с кожата:</u> Замърсените дрехи да се отстранят незабавно и засегнатият участък да се намокри с много вода. След това да се измие със сапун и вода. Да се потърси медицинска помощ. <u>След вдишване:</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ ако симптомите продължават. <u>След поглъщане:</u> Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 400 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °C. Да се съхраняват на хладно, сухо и добре проветрявано място.