

КЛИНЪР 601- Мек почистващ препарат за електрониката

Състав: Кипящ при ниска температура нефт, въглероден диоксид

Фирма вносител: ЕТ “КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ”
Ж.Р.”Изгрев”, ул. “Баку” 73, тел.: +032/ 675 134 или 136

Фирма производител: ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/
Таусласгерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/
Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com

Предназначение: За почистване на електронни компоненти и части на фината механика, при поддръжка на електронна техника- за безопасно почистване на печатни платки, компютърни платки с чувствителни елементи, в много области на електрониката и електротехниката- за внимателно почистване на чувствителни компоненти

Начин на употреба: Аерозолният флакон може да бъде използван изправен или с главата надолу. Удължителната тръбичка дава възможност за лесно почистване на малки части. Ефектът от почистването се увеличава чрез изчеткване или избърсване.

Опасности за здравето: Силно огнеопасен (R11), дразни кожата (R38), парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж (R67).

Мерки за безопасност: Да се осигури подходящо проветрение. Да се използва надалеч от източници на топлина и горене. Да се вземат предпазни мерки срещу статичното електричество. При недостатъчно проветрение, да се носи подходяща защитна маска(филтър тип АХ) Да се носят защитни очила и ръкавици (нитрилни).
Флакони под налягане: Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° С. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали. Флаконите да се съхраняват надалеч от деца (S2), надалеч от източници на горене (S16). По време на работа да не се пуши. Да не се вдишват пръските на шпрея (S23). Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S 35). Да се използва само в добре проветривани участъци (S51).

Първа помощ: Общи указания: Трябва да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химически материали . Ако се появят никакви симптоми, да се потърси медицински съвет. Контакт с очите: Ако материалът попадне в очите, веднага трябва да ги изплакнете с много вода. Допир с кожата: Замърсените дрехи да се отстранят незабавно и засегнатият участък да се намокри с много вода. След това да се измие със сапун и вода. Да се потърси медицинска помощ. Вдишване Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ ако се появят болестни симптоми. Поглъщане: Малка е вероятността за поглъщане на материала. Ако все пак се случи, не предизвиквайте повръщане, защото има опасност от всмукване на материала в белите дробове. Ако има съмнение за това, веднага да се потърси медицинска помощ.

Данни за опаковката: Аерозолни флакони по 200 мл.

Срок на годност: 3 години от датата на производство

Изисквания за съхранение: Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °С. Да се съхраняват на хладно, сухо и добре проветривано място.