

ФРИЙЗ 75- Охлаждащ препарат, замразява до – 50 ° C

Състав:	Тетрафлуоретан и диметилетер
Фирма вносител:	ЕТ “КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ” Ж.Р.”Изгрев”, ул. “Баку” 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Таусласгерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, E-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За откриване на дефектните компоненти чрез мигновено охлаждане и незабавната реакция на интегралните схеми, кондензаторите, резисторите ; за проверка на електронни компоненти, термостати на хладилници, термични клапи, електронни карбураторни компоненти, контролни системи, системи за запалване; за охлаждане в механиката, стоматологията и хистологията
Начин на употреба:	Напръскайте с препарата един след друг компонентите, които смятате, че са дефектни и вижте какъв е ефектът от това. При охлаждане на дефектния компонент повредата ще изчезне. Уредът ще започне да работи. Препаратът може да се използва и за свиване на малки детайли.
Опасности за здравето:	Не е класифициран съгласно директивата на ЕС 99/45/ЕС.
Мерки за безопасност:	Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Да се използва само в добре проветривани участъци. В случай на недостатъчно проветрение да се носи подходяща дихателна маска. Да се носят подходящи защитни ръкавици . Да се носят защитни очила. Избягвайте контакта с кожата и очите. <u>Флакони под налягане</u> : Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° C. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали. Да се държи надалеч от децата (S2). Да не се вдишват пръските на спрея (S23). /
Първа помощ:	<u>Общи указания</u> : Ако се появят никакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>Контакт с очите</u> : Ако материалът попадне в очите, веднага трябва да ги изплакнете с много вода. Да се потърси медицинска помощ. <u>Допир с кожата</u> : При контакт с течността измръзналите части да се размразят с вода, след това дрехите да се отстранят внимателно. Да се потърси медицински съвет. <u>Вдишване</u> : Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ ако симптомите продължават. <u>Поглъщане</u> : Не предизвиквайте повръщане, защото има опасност от всмукване на материала в белите дробове. Ако има съмнение за това, веднага да се потърси медицинска помощ
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °C. Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветривано място.